
# Capito RZ1 RIGOH

## 使用説明書 (カメラ・導入編)



- すぐに使いたいとき
- 2 いろいろな撮りかた・再生をしたいとき
- カメラの設定を変更したいとき
- ソフトウェアをインストール するとき
- お困りのときは



## ご注意!

#### ケーブルの接続は、ちょっと待ってください。

付属のソフトウェアをパソコンにインストールする(入れる)前に、カメラとパソコンを USB ケーブルで接続すると、カメラとパソコンを接続するためのソフトウェアが適切にインストールされない場合があります。

付属のソフトウェアをインストールしたあと、カメラと パソコンを接続してください。

インストール方法はP.104をご覧ください。



付属のソフトウェアの使いかたについての説明は、『使用説明書(ソフトウェア編)』として同梱の CD-ROM にPDFデータで収録されています。

表示方法はP.106をご覧ください。





## はじめに

この使用説明書には、本製品を使って撮影や再生機能を利用する方法や使用 上の注意について記載してあります。

本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に、本書を最後までお 読みください。本書が必要になったとき、すぐに利用できるよう、お読みに なった後は、必ず保管してください。

株式会社リコー

安全上のご注意について 安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず別冊

の「安全上のご注意」をお読みください。

テスト撮影について 必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを確

認してください。

著作権について 著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽等の著作物は、

個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で使 用する以外、著作者に無断で複写、改変等することは禁じら

れています。

ご使用に際して 万一、本製品などの不具合により記録や再生されなかった場

合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

保証書について 本製品は国内仕様です。保証書は日本国内において有効で す。外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフ

ターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

電波障害について 他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互い に悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラ ジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合

は、次のようにしてください。

・テレビやラジオなどからできるだけ離す・テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える

・コンセントを別にする

<電波障害自主規制について>

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会

(VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラメヤラレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に

従って正しい取り扱いをしてください。

本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。

© 2004 RICOH CO.,LTD.

本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。


本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたら、巻末をご覧の上ご連絡ください。

Microsoft、MS、Windows、DirectX は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh は米国その他の国で登録された米国 Apple Computer,Inc. の商標です。

Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。 会社名、および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

## このカメラでできること



#### 3倍ズームレンズを搭載

厚さ 25mm の薄型コンパクトボディに、通常撮影領域をカバーする  $35\sim105$ mm\*の光学 3 倍ズームレンズを搭載。室内から風景で、さまざまな撮影シーンに対応できます。

\*35mm 判力メラ換算値です。




#### 1cmマクロ(P.30) &望遠時16cm、 広角時17cm対応近接フラッシュ (P.31)

被写体まで1cmの超アップで撮影可能な接写機能を搭載。フラッシュは望遠時16cm、広角時17cmの近さまで対応。光の足りない条件でもよりきれいに撮影ができます。



## 三脚使用時も楽々フォーカスロックができる AFターゲット移動機能(P59)

AF ターゲット移動機能を搭載。マクロ撮影時に、カメラを動かさずにカメラのボタン操作だけでフォーカスロックができます。



#### 最適な設定へ簡単に変更できる ADJ. (アジャスト)ボタン(P.47)

通常のボタン操作を短縮させてくれるのが ADJ. ボタン。露出補正やホワイトバランス、ISO 感度の設定も、少ないボタン操作でラクラク設定できます。また、必要に応じて機能を割り当てることもできます。




#### 1 秒間に 15 フレームの高画質動画 (P.73)

320×240ピクセルの高画質、1秒間に15フレームのなめらかな動画が撮影できます。



#### 簡単に美しく撮影できるシーンモード (P.32)

シーンモードでは、6種類あるシーンの中から撮りたいシーンを選択するだけで、最適な設定で撮影できます。



#### USBケーブルでパソコンへ一発転送

付属ソフトウェアをパソコンにインストールしておけば、カメラとパソコンをUSBケーブル(付属)でつなぐだけで、自動的にパソコンに画像が転送できます。



## より美しい画像に仕上げる画像補正機 能付きソフトウェアを標準装備

付属の画像編集ソフトウェア Caplio Viewer は、明るさ、色合い、コントラストなどを自動的に補正する画像自動補正機能を搭載。画像の一部を切り取りしたり(トリミング)、画像サイズを縮小することもできます。





## 撮影チャンスを逃さない3電源方式 (P.16)

外出先でも入手しやすいアルカリ乾電池をはじめ、最大5,000枚の連続撮影が可能な大容量の専用リチャージャブルバッテリー(別売り)、パソコンへの転送時などに便利で経済的なACアダプター(別売り)と、3種類の電源に対応しています。

# パソコンなしでも印刷できるダイレクトプリント機能(P.42)

カメラとダイレクトプリント対応プリンターを直接USBケーブルで接続して、画像を転送。パソコンを使わずに手軽に画像が印刷できます。

# もくじ

7 AE		1	ı —		•		L =
1章	9	6.	ŀĽ	埋し	いに	い	こさ

撮影の前に	10
パッケージを確認する	10
カメラの各部の名称	12
液晶モニターの表示について	14
撮影の準備をする	16
使用できる電池	
SD メモリーカード (市販 ) について	19
乾電池と SD メモリーカードをセットする	20
電源をオン・オフする	
日時を合わせる 画面表示を切り替える	
撮影する	
カメラの構えかた	24
<ul><li>位 ビント合わせを確認して撮る(半押し)</li><li>位 被写体が中央にないときには(フォーカスロックで撮る)</li></ul>	25
■ 依与体が中央にないときには (フォーガスロック で振る)	
■ 接写で撮る (マクロ撮影)	
<b>5</b> フラッシュを使う	
シーンに合わせて撮る	
再生する	33
© 撮った静止画をすぐ確認する(クイックレビュー)	
撮った静止画を見る	34
■ 一覧にして見る (サムネイル表示)	35
Q 静止画を拡大表示する	36
テレビの画面で見る	37
削除する	39
	39
	40
2章 いろいろな撮りかた・再生をしたい	いとき
ダイレクトプリントで印刷する	42
ダイレクトプリント機能について	42
カメラとプリンターを接続する	42
静止画を印刷する	43
いろいろな撮りかた	47
ADJ. (アジャスト) ボタンの使いかた	47
撮影設定メニューについて	
撮影設定メニューの操作方法	
露出を変えるには (露出補正)	50
自然光や照明光を使うには (ホワイトバランス)	51

撮影感度を設定するには(ISO 感度)	53
文字撮影のときの濃淡を変えるには (文字濃度)	54
画質モード / 画像サイズを選ぶには(画質・サイズ)	
手動でピントを合わせて撮影する (フォーカス)	
AF ターゲット移動機能を使う	59
静止画の質感を変えるには (シャープネス)	60
測光方式を変えるには (測光方式)	
<b>②</b> セルフタイマーを使う	62
長時間露光を設定するには(長時間露光)	63
ー定間隔で自動撮影する(インターバル撮影) シャッタースピードを制限するには(スローシャッター速度制限)	64
ジャッタースヒートを制限するには (スロージャッター速度制限) 静止画に日付を入れるには (日付入れ撮影)	
静止曲に口刊を入れるには(口刊入れ撮影) 撮影設定メニューの設定を元に戻す(撮影設定初期化)	
連写で撮る	
連写のとき	
S 連写のとき	
M 連写のとき	
S連写/M連写した静止画を拡大して見る	
動画を撮影・再生する	. 73
動画を撮影する	
動画を再生する	
再生モード時のその他の機能	75
再生設定メニューについて	
再生メニューの操作方法	
自動的に順に表示する(スライドショー)	
削除できないように設定する (プロテクト)	
プリントサービスを利用する(DPOF:ディーポフ)	80
画像サイズ縮小する (画像サイズ変更)	
内蔵メモリーの内容をカードへコピーする (CARD ヘコピー)	84
3章 カメラの設定を変更したいとき	
3 早 ハクノの政にで交叉したいこと	
カメラの設定を変更する	96
セットアップメニューについて	. 00
セットアップメニューについくセットアップメニューの操作方法	
SD メモリーカードを使えるようにする(初期化 [カード])	88
内蔵メモリーを初期化する(初期化[内蔵メモリー])	
液晶モニターの明るさを調節する (LCD 輝度調節)	90
ADJ. ボタンに機能を設定する (ADJ. ボタン設定)	
ブザー音の設定を変える (ブザー音)	
画像確認時間を変える(画像確認時間)	93
オートパワーオフの設定を変える(オートパワーオフ)	94
オートパワーオフの設定を変える(オートパワーオフ)ファイル名の設定を変える(CARD 連続 No.)	95
節電モードの設定を変える(節電モード)	
	96
日付時刻を設定する(日時設定)	96
日付時刻を設定する(日時設定)表示言語を変える(LANGUAGE)	96 98 99
日付時刻を設定する(日時設定)	96 98 99

## 4章 ソフトウェアをインストールするとき

ソフトウェアをインストールする (Windows をご使用の場合)	104
付属ソフトウェアを使うために必要な環境	107
ソフトウェアをパソコンに入れる (Windows XP の場合 )	108
ソフトウェアをパソコンに入れる (Windows 98/98SE/Me/2000 の場合)	110
カメラとパソコンを接続する	112
その他のソフトウェアのインストール	114
ソフトウェアを削除(アンインストール)するには	118
ソフトウェアをインストールする (Macintosh をご使用の場合)	119
付属ソフトウェアを使うために必要な環境	
ソフトウェアをパソコンに入れる (Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 の場合)	122
ソフトウェアをパソコンに入れる (Mac OS X 10.1.2 ~ 10.3 の場合)	
5章 お困りのときは	
3 手 の四づりにとは	
お困りのときは	126
お困りのときはカメラ木体のトラブルについて	126
カメラ本休のトラブルについて	126
カメラ本体のトラブルについて Caplio レスキューについて(Windows をご使用の場合)	126 131
カメラ本体のトラブルについて	126 131 <b>132</b>
カメラ本体のトラブルについて	126 131 <b>132</b> 132
カメラ本体のトラブルについて	126 131 <b>132</b> 132 134
カメラ本体のトラブルについて Caplio レスキューについて(Windows をご使用の場合) <b>付録</b> A. 主な仕様 B. 別売り品について C. ネシーンモードと機能の組み合わせ	126 131 <b>132</b> 132 134 136
カメラ本体のトラブルについて	126 131 <b>132</b> 132 134 136 137
カメラ本体のトラブルについて、Caplio レスキューについて(Windows をご使用の場合)	126 131 <b>132</b> 132 134 136 137 138
カメラ本体のトラブルについて、Caplio レスキューについて(Windows をご使用の場合)	126 131 <b>132</b> 132 134 136 137 138 139
カメラ本体のトラブルについて、Caplio レスキューについて(Windows をご使用の場合) 付録	126 131 <b>132</b> 132 134 136 137 138 139 140
カメラ本体のトラブルについて (Windows をご使用の場合) (	126 131 <b>132</b> 132 134 136 137 138 139 140 141
カメラ本体のトラブルについて、Caplio レスキューについて(Windows をご使用の場合) <b>付録</b> A. 主な仕様  B. 別売り品について  C. 名シーンモードと機能の組み合わせ  D. 名モード時のメニュー項目について  E. 電源オフで設定値が初期値に戻る機能一覧  F. 内蔵メモリー /SD メモリーカードの記録可能枚数  G. 海外でお使いのときは  H. 使用上のご注意  I. お手入れと保管について	126 131 <b>132</b> 132 134 136 137 138 139 140 141 142
カメラ本体のトラブルについて (Windows をご使用の場合) (	126 131 132 134 136 137 138 139 140 141 142 143

## 使用説明書の構成について

Caplio RZ1 には、次の2種類の使用説明書が付属しています。

#### 『使用説明書(カメラ・導入編)』(本書)

カメラの使いかたや機能を説明しています。また、付属ソフトウェアをパソコンに入れる(インストール)方法についても説明しています。

#### 『使用説明書(ソフトウェア編)』(PDFファイル)

付属のソフトウェアを使って、カメラの画像をパソコンに取り込み、 表示、編集する方法について説明しています。

※『使用説明書(ソフトウェア編)』 □ ← Caplio CD-ROM (D:) は、付属 CD-ROM 内の次のフォルダ 🗆 🧀 Caplio Manual に収録されています。 Chinese Simplified Chinese Traditional a English French 各言語の『使用説明書(ソフトウェア編)』 German が、該当する言語名のフォルダに収録され ています。 Italian Japanese C Korean Spanish

## 使用説明書(ソフトウェア編)をハードディスクにコピー するには

上記のフォルダからPDFファイルをハードディスクにコピーしてください。

## このガイドの読みかた

第1章は本製品の基本操作について解説しています。 初めてお使いになるときは、こちらからお読みください。

その他に、このガイドでは次のマークを使って表記しています。

<b>№</b> 注意	操作上、守っていただきたい注意事項や制限事項です。
¥₹	補足説明や、操作について知っておくと役に立つ事柄です。
用語説明	知っておいていただきたい用語をピックアップして解説してい ます。
参照	関連する機能のページを示しています。

画面例は、実際の表示と異なる場合があります。

# 】章

## すぐに使いたいとき

初めてお使いになるときは、こちらからお読みください。

撮影の前に	10
撮影の準備をする	16
撮影する	24
再生する	33
テレビの画面で見る	37
削除する	39

## 撮影の前に


パッケージを開けて同梱品を確認しましょう。

## パッケージを確認する

· Caplio RZ1



・単三アルカリ乾電池(2本)



・ビデオケーブル テレビで画像を見るときに使用し ます。



・USBケーブル カメラをパソコンやダイレクトプ リント対応プリンターと接続する ときに使用します。



・ハンドストラップ



## **IJ** メモ

#### ハンドストラップのつけかた

ストラップの先端をカメラのストラップ取り付け部に通して取り付けます。



・使用説明書(カメラ編・導入編) (本書)



・保証書/ご愛用者登録カード



・安全トのご注意



・Caplio Software CD-ROM ソフトウェアと『使用説明書 (ソフ トウェア編)』が含まれています。



#### 別売り品について

・ACアダプター(AC-4b) 家庭用コンセントからカメラへ電源を供給するときに使用します。長時間の再生、パソコンへの画像の転送時などにご利用ください。



・リチャージャブルバッテリー (DB-50)




・リチャージャブルバッテリー セット(BS-5) リチャージャブルバッテリー(DB-50)と、バッテリーチャージャー のセットです。



- ・PCカードアダプター (FM-SD53) SD メモリーカードをパソコンの PCカードスロットに直接セットするときに使用します。
- ・ソフトケース(SC-50)
- ・SDメモリーカード(市販)


## カメラの各部の名称

#### カメラ本体



#### 前面

- 1. シャッターボタン→ P.24
- 2. フラッシュ発光部→ P.31
- 3. ファインダー
- 4. レンズ→ P.24
- 5. 前面パネル取り外し用マーク
- ・通常は必ずロック状態にしてご使用ください。




#### モード切替ダイヤルについて

モード切替ダイヤルを切り替えると、3種類のモードに切り替えることができます。

	40
	1 a
ı	
ı	

動画モード	動画の撮影ができます。	
静止画モード	静止画の撮影ができます。	
再生モード	再生を行います。	

#### 背面




- ンプ $\rightarrow$  P.25/ $\rightarrow$  P.31
- 2. ファインダー
- 3. 電源ボタン→ P.21
- 4. モード切替ダイヤル→ P.12
- 5. [4] (広角) /■ (サムネイル表示) ボタン→ P.29/ → P.35
- 6. [A] (望遠) /Q (拡大表示) ボタ  $\rightarrow$  P.29/ $\rightarrow$  P.36
- 7. ▲/MODE ボタン→ P.32
- 8 OK ボタン
- 9. **▶**ボタン/**⑤**(クイックレビュー) ボタン→ P.33
- 10.**▼**/**邶** (マクロ) ボタン→ P.30

- 1. オートフォーカス/フラッシュラ 11.**◄/≴**(フラッシュ)ボタン→P.31 12.DISP. ボタン→ P.23
  - 13. (削除) / (セルフタイマー) ボタン→ P.39/ → P.62
  - 14.MENU ボタン→ P.49. P.75. P.87
  - 15.ADJ. ボタン→ P.47
  - 16.液品モニター
  - 17.ストラップ取り付け部→ P.10
  - 18.バッテリー / カードカバー
  - 19.ビデオ出力端子→ P.37
  - 20.USB 端子→ P.112
  - 21.三脚ネジ穴(底面)

## 液晶モニターの表示について

#### 撮影するときの画面




- 1. フラッシュ→P.31
- 2 マクロ撮影→P30
- 3. セルフタイマ-→ P.62
- 4. モードの種類
- 5 記録先→P19
- 6 残り記録枚数→P139
- 7. 画質→ P.55
- 8. 画像サイズ→ P.55
- 9. フォーカス→ P.57
- 10. ホワイトバランス→ P.51
- 11. 露出補正→ P.50
- 12. ISO 感度→ P.53
- 13. 測光方式→ P.61

- 14. シャープネス→ P.60
- 15. 目付 / 時刻→ P.67
- 16 ズームバー→P29
- 17. インターバル撮影→ P.64
- 18 長時間露光→P63
- 19 ヒストグラム表示→P23
- 20. 電池→ P.16
- 21. 手ブレ注意→ P.24
- 22. 絞り値→ P.25
- 23. シャッタースピード→ P.25
- 24 残り記録時間→P139
- 25. 記録時間→ P.139

## ₩¥£

表示される枚数は撮影可能な残り枚数の概算です。撮影する被写体によっては、より多くの撮影が可能となる場合があります。また、電源の再投入やモード (静止画モード / 再生モードなど) の変更時に残り枚数の再計算を行うため、表示枚数が変わることがありますが、故障ではありません。

#### 再生するときの画面



133 -----

新田 に

- 1. プロテクト→ P.77
- 2. DPOF → P.80
- 3. モードの種類
- 4. 再生元→P.345. 再生ファイル数
- 6. 総ファイル数
- 7. 撮影時(記録時)の設定

- 8. 画質→ P.55
- 9. 画像サイズ→ P.55
- 10. ファイル番号
- 11. 電池→ P.16
- 12. 撮影した日付→ P.67、P.98
- 13. 記録時間または経過時間
- 14. インジケーター

#### **J** ■ × €

使用中、操作やカメラの状態に関するメッセージが表示されることがあります。


## 撮影の準備をする


電源を入れて撮影できるように準備します。

## **J** ≯₹

すでにお使いのお客様は、電池を着脱する前に、以下の方法で電源がオフになっていることを確認してください。

- 液晶モニターが消灯していることを確認する
- 2.1. を確認した上で、レンズカバーが閉じていることを確認する





## 使用できる電池

カメラには、次の電池が使用できます。用途に合わせて使い分けてください。

- ・単三アルカリ乾電池(LR6)(付属)
  - どこでも入手しやすいので、旅行のときなどに便利です。

ただし、寒冷地などの低温環境では、撮影可能枚数が少なくなります。電池を手で温めるなどして使用してください。より長い時間カメラをご使用いただくには、リチャージャブルバッテリーの利用をお勧めします。

・リチャージャブルバッテリー DB-50(別売り)

リチウムイオン電池です。バッテリーチャージャー(別売り)で充電して繰り返し使用できるので、経済的です。持続時間が長いので、旅行のときなどに便利です。

・単三ニッケル乾電池(市販)

充電式ではありませんが、デジタルカメラで使用した場合、単三アルカリ乾電池に比べて持続時間が長く、便利です。

#### ・ニッケル水素電池(市販)

充電して繰り返し使用できるので、経済的です。充電には市販の充電器をで使用ください。

ただし、ご購入直後や1ヶ月以上使用しないで放置すると"不活性状態"となっている場合があり、電池本来の性能が発揮されないため、その場合には2~3回充電を繰り返してから再度ご使用ください。また、カメラを使用しないでいるときも、自己放電により容量が徐々に低下するため、ご使用の前には再度充電を行ってください。

なお、電池の他にも、AC アダプター(別売り)がご使用いただけます( $\rightarrow$ P.134)。



#### 撮影可能枚数(電池の持続)の目安

電池の種類	枚数
リチャージャブルバッテリー (DB-50)	約 500 枚
単三アルカリ乾電池 (LR6)	約 300 枚

- ・枚数は、22°C、約30秒間隔、2回に1回フラッシュを発光して撮影した場合の数です。節電モードや、シンクロモニターモードにすると、さらに撮影可能枚数を増やすことができます。
- ・枚数はあくまでも目安です。設定、再生等の動作時間が長くなると、そ の分撮影可能時間(枚数)が短くなります。



- ・リチャージャブルバッテリーをセットするには→P.134
- ・AC アダプターを使用するには→ P.135

## ♪ 注意

- ・マンガン乾電池(R6)およびニッカド電池は、ご使用になれません。
- ・CR-V3 はご使用になれません。
- ・長い期間カメラをご使用にならない場合には、電池を抜いてカメラを保 管してください。
- ・単三アルカリ乾電池 (LR6) の場合、電池の銘柄、製造日からの保存期間により電池寿命が短い場合があります。また、アルカリ電池はその特性上、低温時には使用時間が極端に短くなります。
- ・なお、市販のニッケル水素電池はご購入時には充電されていません。ご 使用の前に充電してお使いください。
  - 購入直後や長期の保存後の充電時は、満充電にならないことがあります。 充電・放電を繰り返してからご使用ください。詳細は電池、充電器の説 明書をご覧ください。
- ・使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り外しはカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから行ってください。

## **₩** ×ŧ

#### 電池の残量表示

液晶モニターの左下には、電池の残量を示すマークが表示されます。残量がなくなる前に、新しい電池をご用意ください。

電池マーク	説明		
<b>6</b> 7774	電池の残量はまだ十分あります。		
Ę <b>7</b> //	電池の残量が少なくなっています。新しい電池をご用意ください。		
<b>477</b>	電池の残量がなくなりました。電池を交換してください。		

## 〕 注意

- ・ニッケル水素電池をご使用の場合、電池の種類や条件によっては、 「図」表示が出なかったり、「図」表示が 「図」表示がすぐに出ることがあります。あらかじめ、お手持ちの電池でご確認の上、ご使用ください。
- ・AC アダプターをご使用の場合、(1021) 表示になることがありますが、故障ではありません。そのまま引き続きご使用ください。

## SD メモリーカード (市販)について

撮った静止画は、カメラ本体に内蔵されているメモリーか、SDメモリーカード(市販)に記録されます。内蔵メモリーの容量は、12MBです。静止画をたくさん撮りたい場合や、高画質で撮りたい場合には、容量の多いSDメモリーカードを使ったほうが便利です。

#### **IJ** メモ

#### 記録先について

SDメモリーカードをセットしていないときには、内蔵メモリーに記録され、SDメモリーカードをセットしているときには SDメモリーカードに記録されます。

本体のみのとき	SD メモリーカードがセットされているとき
内蔵メモリーに記録	SD メモリーカードに記録

## **注意**

- ・SD メモリーカードがセットされているときは、SD メモリーカードがいっぱいになっても、内蔵メモリーには記録されません。
- ·SD メモリーカードの金属端子部を汚さないように注意しましょう。

## 

#### 誤って静止画を消さないようにするには

カードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」にしておくと、静止 画の削除や初期化ができなくなります。解除すれば(スイッチを 元の位置に戻す)、削除も初期化もできるようになります。 大切なデータを記録したときには、「LOCK」にしておきましょ う。

なお、「LOCK」の状態にすると SD メモリーカードへの記録もできなくなるので、撮影ができません。撮影時には「LOCK」を解除してください。


## 一参照

- ・再生時の SD メモリーカードと内蔵メモリーの切り替えについて→ P.34
- ・記録できる枚数について→ P.139

## 乾電池と SD メモリーカードをセットする

すでにお使いのお客様は、セットする前に、電源がオフになっていることを確認してください。

 バッテリー/ カードカバーをスライ ドさせて開ける



- 2. SDメモリーカードの向きに気を付けて、「カチッ」と音がするまでSDメモリーカードを奥へ挿入する 先に電池をセットしてもかまいません。
- 3. 電池の向きに気を付けて、電池を2本入れる
- イ・バッテリー/カードカバーを閉じて、 スライドさせる







SD メモリーカードをフォーマットするには→ P.88

## 電源をオン・オフする

#### 電源をオンにするには

#### 1. 電源ボタンを押す

起動音が鳴り、オートフォーカス / フラッシュランプが、数秒間点滅します。 電源を切る場合も、手順 1 と同じように 電源ボタンを押します。



## 

#### 液晶モニターに何も表示されないときには

節電モードが ON に設定されていると、静止画モード / 動画モード時に液晶モニターに何も表示されません。液晶モニターに何も表示されないときは、セットアップメニューを表示して、節電モードの設定を OFF にしてください。

#### 節電モードについて

節電モードを ON にすると、液晶モニターの消費電力を少なくして、電池の寿命を延ばすことができます。

#### オートパワーオフについて

設定した時間内にカメラのボタンを押す操作をしないと、節電のために自動的に電源がオフになります(オートパワーオフ)。引き続きカメラを使用したいときには、もう一度電源ボタンを押してオンにしてください。



- ・筋電モードにするには→ P.96
- ・オートパワーオフの設定を変えるには→P.94

## 日時を合わせる

はじめて電源をオンにしたときは、日時の設定画面に進みます。

 ▲▼◀▶ ボタンを押して、年・月・日・ 時・分を設定する

**▲▼** で数値を変更し、**◀▶** で項目を移動 します。

- [書式]で日時の書式を選ぶ
   ▲▼で書式を選択します。
- 画面の下部の表示を確認し、○Kボタンを押す

日時が設定されます。



## J∏ ×モ

電池を取り出してから約 1 週間経過すると、設定した日付・時刻がリセットされます。再度、設定しなおしてください。




- ・日時を修正するには→ P.98
- ・日時を入れて撮影するには→P.67

## 画面表示を切り替える

DISP.ボタンを押すと、マークの表示/非表示を切り替えるなど、画面の表示状態を変更することができます。

DISP. ボタンは、1回押すごとに、ヒストグラム表示→グリッドガイド表示→表示なし→液晶モニターオフ→通常のマーク表示→ヒストグラム表示→・・・と切り替わります。



## 用語説明

#### ヒストグラム表示

液晶モニター画面の右下にヒストグラムが表示されます。ヒストグラムは、画像の明るさを示したグラフです。ヒストグラムを活用することによって、画像の白とびや黒つぶれを防ぐことができます。

※ヒストグラム表示はあくまでも目安です。フラッシュを使用したときや、周囲が暗い ときなど、撮影の状況によってはヒストグラムに表示された露出と撮影した画像が異なることがあります。

#### グリッドガイド表示

液晶モニターに、撮影時の補助線を表示します。実際の画像には記録されません。

#### シンクロモニターモード

カメラ操作時以外は、液晶モニターをオフにする機能です。節電に効果のあるモードです。シャッターボタンを半押しすると、液晶画面がオンになり、押し切ったあとに確認画面が表示され、液晶画面がオフになります。

## 撮影する

準備ができたら、さっそく撮影してみましょう。

## カメラの構えかた

シャッターボタンを押したときにカメラが動いてしまうと、静止画が鮮明に写りません(手ブレ)。液晶モニターに ののマークが表示されたときには、手ブレしやすい状態を示しています。カメラは次のように正しく構えて撮影しましょう。

 カメラを両手でしっかりと持ち、両ひじを軽く身体 につける



#### 2. シャッターボタンに指を当てる



## 

- ・指や髪、ストラップなどがレンズやフラッシュ発光部にかからないよう にしましょう。
- ・手ブレを防ぐには、カメラを両手でしっかりと持って撮ったり、三脚を 使用したりします。
- ・次のような場合には、手ブレが起きやすいので注意しましょう。
  - ・フラッシュを使わずに、またはスローシンクロモード (→ P.31) を使って、暗い場所で撮影する場合
  - ・ズームを使って撮影する場合

## □ ピント合わせを確認して撮る(半押し)

半押しを使う場合には、半押しによって自動的にピント合わせが行われ、さらにシャッターボタンを押しきったときに撮影できます。 被写体が中央にない場合の撮影時( $\rightarrow$ P.27)に便利です。

電源の入れかたについては、P.21 を参照 してください。




2. 液晶モニターまたはファインダーを 見ながら構図を決める



3. 画面中央部でピント合わせが行われるので、写したい被写体が画面中央にくるようにして、シャッターボタンを半押しする

ピント合わせが行われ、露出、ホワイト バランスが固定されます。

ピントが合わない場合には、液晶モニター中央部の十字は、赤く点灯し、ファインダー左上のオートフォーカス / フラッシュランプが緑色に点滅します。




#### オートフォーカス/フラッシュランプ



	十字の色	オートフォ フラッシュ	
ピント合わせ前	白	0	消灯
ピントが合った とき	緑		緑点灯
ピントが合わな かったとき	赤点滅	-)	緑点滅

# **4.** シャッターボタンをそのまま静かに 押しきる

撮影された静止画は、一瞬液晶モニター に静止状態で表示され、記録が行われま す。



## **■ メモ**

- ・手ブレを防ぐために、シャッターボタンを押すときは、静かに押しましょう。
- ・ (1) への マークが表示された場合には、手ブレしやすい状態であることを示しています。カメラを固定するようにしっかりと構えて、再度ピント合わせを行ってください。
- ・セットアップメニューで [画像確認時間] が OFF に設定されているとき は、撮影された静止画が液晶モニターに表示されることはありません。



画像確認時間を変更するには→ P.93

## ☆ 被写体が中央にないときには (フォーカスロックで撮る)

被写体が構図の中央にないときには、ピント調整後に構図を決めます(フォーカスロック)。

#### 例:ピントを人物に合わせたまま、背景の城を撮影したいとき

撮影したい範囲


ピントを合わせたい被写体





最終的な静止画

> 電源の入れかたについては、P.21 を参照 してください。







- 3. 半押しのままカメラを動かして構図 を決める
- **4.** シャッターボタンをそのまま静かに 押しきる



## メモ

マクロ撮影時には、AF ターゲット移動機能を使うと、カメラを動かすことなく、フォーカスロックを行うことができます。三脚を使用している場合に便利です。


## 一参照

- ・マクロ撮影について→ P.30
- ・AF ターゲット移動機能について→ P.59

## [4] ズームを使って撮る

[◆](広角)/[♠](望遠)ボタンを使うと、被写体までの距離を変えずに、 被写体の大きさを変えて写すことができます。

[1] ボタンを押すと、液晶モニターおよびファインダーに見える範囲が広くなります。[1] ボタンを押すと、液晶モニターおよびファインダーに見える被写体が大きくなります。



撮影できる状態で、[4] ボタンや [4] ボタンを押す

液晶モニターのズームバーでズームの 状況が確認できます。



- 2. 構図を決めてシャッターボタンを半 押しする
- 3. シャッターボタンを押し切る



#### **IJ** メモ

#### デジタルズームを使う


デジタルズームを行うと、 (1) (望遠) ボタンを押して設定した拡大倍率 (最大3倍) より、さらに被写体を拡大できます (最大3.6倍まで)。

デジタルズームを使うには、ズームバーの表示で、ズームが 【¶(望遠)側 の端まできたときに、いったん 【¶】ボタンから指を離し、再び 【¶】ボタンを押し続けます。

## 心接写で撮る(マクロ撮影)

**⑤**(マクロ)ボタンを使うと、レンズを被写体に接近させて撮影できます(マクロ撮影)。

最短 1cm まで近づけることができるので、小さな被写体の撮影に便利です。



液晶モニター中央に一瞬 ♥ が大きく表示され消えた後、上部に ♥ が表示されます。

- 2. 構図を決めてシャッターボタンを半 押しする
- シャッターボタンを押し切る
   マクロモードを解除するには、もう一度
   ボタンを押します。







## J ×€

・ズームを使用しているときには、鏡胴前端から次の距離までのマクロ撮影ができます。

広角時:最短 1cm

望遠時:最短 16cm

- ・マクロ撮影を行う場合には、液晶モニターで被写体を確認してください。
- ・マクロ撮影では、カメラを動かさずにカメラのボタン操作だけでフォーカスロックができる AF ターゲット移動機能が使用できます。三脚を使った撮影時に便利です。 ( $\rightarrow$  P.59)

## ↓ フラッシュを使う

4(フラッシュ)ボタンを使うと、フラッシュモードを切り替えることができます。購入時には、発光禁止に設定されています。 フラッシュの光が届く距離(レンズ前端より)は、ISO 設定が AUTO の状態で、約 $0.17\sim3.0$ m(W)、約 $0.16\sim2.0$ m(T)です。

フラッシュモードの種類

(£)	発光禁止	フラッシュを発光しません。
<b>⊈</b> AUTO	オート	逆光や被写体が暗いときには、自動的にフラッシュを発光 します。
0	赤目軽減	人物を撮影するときに、人物の目が赤く写る赤目現象を軽 減します。
4	強制発光	必ずフラッシュを発光します。
#SLOW	スローシンクロ	シャッタースピードを遅くして発光します(スローシンクロ)。

#### 1. モード切替ダイヤルを □ に合わせる

# 2. **♦**(フラッシュ)ボタンを押して、フラッシュモードを切り替える

液晶モニター中央に、一瞬フラッシュ モードのマークが大きく表示され消え た後、左上にフラッシュモードのマーク が表示されます。

フラッシュ充電中はオートフォーカス/フラッシュランプが点滅します。充電が完了すると消灯し、撮影が可能になります。



## **IJ** メモ

- ・★(フラッシュ)ボタンを押して変更するまで、設定内容は保持されます。
- ・動画、連写では、発光禁止になります。
- ・フラッシュが発光される場合、撮影直前にもフラッシュが予備発光する ことがあります。
- ・単三アルカリ乾電池お使いのときは、フラッシュ充電中は、液晶モニターの表示が消えます。

#### シーンに合わせて撮る

SCENE モードを使うと、6 種類の静止画モードが選択でき、自動的にシーンに適した設定で撮影できます。

•	ポートレート	人物を撮るときに使います。
98	スポーツ	動きのあるものを撮るときに使います。
<b>*</b>	遠景	緑や青空の多い風景を撮るときに使います。
74	夜景	夜景を撮るときに使います。 人物を入れた撮影もできます。
	文字	会議でホワイトボードに書かれたメモを撮影するときなど に使用します。
Ť	高感度	薄暗い場所で撮るときに使います。液晶モニターも見やす くなります。

- 2. ▲ボタンを押す

静止画モード選択画面が表示されます。

- ▼ボタンを押して、SCENEメニュー に移動する
- **4.** ◆ボタンを押して、オレンジ色枠表示を移動し、モードを選ぶ
- **5.** OKボタンを押す

液晶モニター上部にモードのマークが表示されます。

- 6. シャッターボタンを押す
  - ▲ ボタンを押すと、静止画モード選択画面が表示され、モードを変更できます。

一般的な撮影に適します。

OK 確定

通常撮影モードに戻るには、静止画モード選択画面で ▲ ボタンを押して [通常撮影] を選び、OK ボタンを押します。



- ・画質や画像サイズを変更したいときには→P.55
- ・文字のモードで、文字の濃淡を変更したいときには→P.54
- ・SCENE モード時の機能の組み合わせについて→ P.136

## 再生する

## ☑ 撮った静止画をすぐ確認する(クイックレビュー)

撮った静止画は、液晶モニターを使ってすぐに見ることができます。 うまく撮れていなかったときには、その場で削除できます。

1. 静止画モードのまま、⑤(クイックレ ビュー)ボタンを押す

液晶モニターに最後に撮った静止画が 表示されます。

もう一度 © ボタンを押すと、撮影状態に 戻ります。



#### 表示された静止画を拡大表示するには

- 1. Q(拡大表示)ボタンを押す
- ▲▼◀▶ボタンで、表示したい部分へ移動する

元の表示に戻すには、**図** ボタンを押して 倍率を等倍にし、**②** ボタンを押します。



#### 表示された静止画を削除するには

- 1. 血(削除)ボタンを押す
- 2. ▶ボタンを押して[削除]を選ぶ
- **3.** K ボタンを押す



## |||メモ

- ・いったん電源をオフにすると、静止画モードで © ボタンを押しても、撮影した静止画は表示されません。
- ・文字モード ( $\rightarrow$  P.32) で撮影した静止画をクイックレビューで表示すると、実際に記録された静止画より若干画質が低い状態で表示されることがあります。

## 撮った静止画を見る

再生モードを使うと、撮った静止画を確認することができます。削除、拡大表示もできます。

# モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード) に合わせる

再生モードに切り替わり、最後に撮った 静止画が表示されます。

**▲▶** ボタンで、順番に静止画を見ること ができます。





## ||||メモ

#### 再生元について

SD メモリーカードをセットしていないときには、内蔵メモリーから再生され、SD メモリーカードをセットしているときには SD メモリーカードから再生されます。



動画を再生するには→ P.74

## □ 一覧にして見る(サムネイル表示)

撮った静止画を一覧(6枚ごと)にして見ることができます。 選択されている静止画を削除したり、1枚表示したりすることができます。

モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード)に合わせる

最後に撮った静止画が表示されます。

 2. □(サムネイル表示)ボタンを押す 画面が6分割されて、静止画が6枚表示 されます。



#### 一枚表示するには

- ▲▼◀▶ ボタンを押して静止画を選ぶ
- 2. Q(拡大表示)ボタンを押す









選択されている静止画を削除するには→ P.40

## ○ 静止画を拡大表示する

表示している静止画を拡大表示することができます。 画像サイズが2304×1728のときは8倍まで、 $1600 \times 1200 \times 1280 \times 960$ のときは6.7倍まで、 $640 \times 480$ では3.4倍まで拡大できます。

モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード)に合わせる

最後に撮った静止画が表示されます。

- 4▶ボタンを押して拡大表示したい 静止画を表示する
- 3. Q(拡大表示)ボタンを押す

静止画が拡大されます。 Q ボタンや 図ボタンを押すごとに、表示 倍率が変わります。




1. ▲▼◀▶ ボタンを押して移動する

元の表示に戻すには

1. OK ボタンを押す







## **IJ** メモ

クイックレビュー時にも拡大表示ができます。

# テレビの画面で見る

撮影した静止画を、テレビの画面に表示して見ることができます。テ レビの画面には液晶モニターと同じ内容が表示されます。

テレビの画面に表示するには、カメラに付属しているビデオケーブ ルを使ってカメラとテレビを接続します。

静止画をテレビで見るには、次のように操作します。

#### 1. テレビのビデオ入力端子にビデオ ケーブルをしっかり接続する

このときビデオケーブルのプラグをテ レビの映像入力端子(黄色)に差し込ん でください。

映像入力端子(苗色)



- 2. カメラの電源がオフになっていることを確認する
- 3. ビデオ出力端子にビデオケーブルをしっかり接続する
- 4. テレビを「ビデオ」が表示できる状態 にする(入力モードを「ビデオ」にす る)

詳しくはテレビの説明書を参照してく ださい。



5. モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード) に合わせる

#### 6. カメラの電源ボタンを押して電源を オンにする

ビデオケーブルで本機を接続している間は液晶モニターの表示はオフ(消えた状態)になります。



# **J** ⊀₹

- ・ビデオの入力端子にビデオケーブルを接続して、撮影した内容をビデオ に録画することもできます。
- ・テレビなどの機器での再生方式は NTSC 方式(日本などで使用されている)に設定されています。接続する機器が PAL 方式(ヨーロッパ等で使用されている)の場合には、カメラのセットアップメニューで PAL 方式に設定してから接続してください。



ビデオ方式の設定を変更する→P.100

# 削除する


# ⑪ いらない静止画を消す

不要な静止画や失敗した静止画を、SDメモリーカードまたは内蔵メモリー内から削除することができます。

次の3種類の方法で削除できます。

- ・1枚(1ファイル)削除する
- ・すべてを一度に削除する
- ・複数を選択して一度に削除する
- モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード) に合わせる
- 2. 1枚削除の場合は、◀▶ボタンを使って削除したい静止画を表示する
- 3. 前(削除)ボタンを押す





[1 ファイル削除]の場合には、◀► ボタンを使って削除する静止画を変更できます。

**5.** OK ボタンを押す



#### []ファイル削除]の場合

6. 処理中のメッセージが表示され、削除が完了すると、手順4.の画面に戻る

#### [全削除] の場合

 削除の確認画面が表示されるので、▶ボタンを押して[はい]を 選び、○Kボタンを押す

## ⋒複数を一度に削除する

- 1. モード切替ダイヤルを ▶ (再生モー ド)に合わせる
- 2. 図(サムネイル表示)ボタンを押す 画面が 6 分割され、サムネイル表示にな ります。



1/7

- ▲▼◀▶ボタンを押して、削除したい 静止画を選び、前(削除)ボタンを押す 静止画の左上にゴミ箱のマークが表示 されます。
- 4. 手順3.を繰り返して、削除したい静止 画をすべて選択する

前 選択/解除 間違えて選択したときには、その静止画で **´**(削除) ボタンを再度押すと解除できます。

- **5**. K ボタンを押す
- **6.** ▶ボタンを押して「はい」を選び、OK ボタンを押す

処理中のメッセージが表示され、削除が 完了すると、一覧の画面に戻ります。





# 2章

# いろいろな撮りかた・ 再生をしたいとき

ダイレクトプリントで印刷する	42
いろいろな撮りかた	
連写で撮る	
動画を撮影・再生する	73
再生モード時のその他の機能	

# ダイレクトプリントで印刷する

#### ダイレクトプリント機能について

ダイレクトプリント機能は、カメラとプリンターを直接USB ケーブルで接続して、カメラ内の静止画をプリンターから印刷する機能です。撮影した静止画を、パソコンを使わずに手軽に印刷できます。

## ♪ 注意

- 動画(AVI)は、印刷できません。
- ・文字モード画像(TIFF)は、ご使用のプリンターによっては印刷できない場合があります。また、印刷できても印刷内容は保証できません。

# J ×€

- ・本カメラでは、ダイレクトプリントの統一規格である PictBridge(ピクトブリッジ)を採用しています。
- ・ダイレクトプリント機能を使うには、プリンターが PictBridge に対応している必要があります。ご使用のプリンターの説明書でご確認ください。

#### カメラとプリンターを接続する

カメラとプリンターの接続には、付属のUSBケーブルを使います。

- 1. カメラの電源がオフになっていることを確認する
- プリンターの電源がオフになっていることを確認する
   プリンターには用紙をセットして、印刷できる状態にしておきます。
- 付属の専用USBケーブルの一方をプリンターのUSBポートに 接続する
- 4. 付属の専用USBケーブルのもう一方を、カメラのUSB端子に接続する
- 5. プリンターの電源をオンにする

## ∭ ×モ

カメラとプリンターの接続を外すときには、カメラとプリンターの電源がオフになっていることを確認し、USB ケーブルをカメラとプリンターから外してください。

## 静止画を印刷する

PictBridge 対応プリンターへ、カメラから静止画を送り、印刷することができます。

SD メモリーカードをセットしていないときには、内蔵メモリー内の静止画が印刷され、SD メモリーカードをセットしているときには SD メモリーカード内の静止画が印刷されます。

# 注意

印刷が完了するまで、USB ケーブルを外さないでください。

# **₩** メモ

送信中に「プリンターエラー」のメッセージが表示された場合には、プリンターの状態を確認し、印刷できる状態になるように対処してください。

- 1枚またはすべての静止画を印刷する
- 1. プリンターが印刷できる状態であることを確認する 「接続待ち」画面が表示されます。
- 2. ADJ.ボタンを押す

「接続中」画面が表示されます。プリンターとカメラが接続されると、ダイレクトプリント再生モードの画面が表示されます。 プリンターによっては、ADJ.ボタンを押さなくても自動的に「接続中」画面になる場合があります。

#### ♥ 接続待ち...

ダイレクトプリントを行 う時は (ADJ.) キーを押 してください

- ◀▶ボタンで、印刷したい静止画を表示する
- 4. ADJ.ボタンを押す

## 5. ▲▼ボタンを押して、[]ファイル]ま たは[全ファイル]を選ぶ

6. ○ ドボタンを押す

ダイレクトプリントのメニューが表示さ れます。



#### 7. ▲▼ボタンで項目を選び、▶ボタンで詳細項目を表示する

選択できる項目がない場合は、▶ボタンを 押しても詳細項目は表示されません。



選択できる項目は次の6つです。

1 / / / 10	AL
印刷ファイル:1件	
キャンセル	OK 印刷実行

項目名	働き
用紙サイズ	用紙のサイズを設定します。
用紙種類	用紙の種類を設定します。
レイアウト	1 枚に何コマ印刷するかを設定します。
日付印字	日付(撮影日)の印字の有無を設定します。日付の書式は、 <b>SETUP</b> モードの日時設定で設定した書式になります。
ファイル名印字	ファイル名を印刷するかどうかを設定します。
印刷補正	画像データ(静止画)をプリンター側で最適化して印刷するかどうかを設定します。

- **8.** ▲▼ボタンで詳細項目を選び、○Kボタンを押す ダイレクトプリントのメニューに戻ります。
- 9、 手順7.と8.を繰り返して、変更したい項目の値を変更する

#### **10.**OK ボタンを押す

静止画がプリンターに送られ、「送信中」 画面が表示されます。

送信を中断したい場合には、MENUボタ ンを押してください。

送信が完了すると、カメラはダイレクト プリント再牛モードの画面に戻り、プリ ンターで印刷が開始されます。




#### 複数の静止画を印刷する

1. プリンターが印刷できる状態であることを確認する 「接続待ち」画面が表示されます。

2. AD.I.ボタンを押す

「接続中」画面が表示されます。プリンターとカメラが接続されると、ダイレクトプリント再生モードの画面が表示されます。

プリンターによっては、ADJ.ボタンを押さなくても自動的に「接続中」画面になるものがあります。




3. 同(サムネイル表示)ボタンを押す

画面が6分割されて、静止画が縮小して表示されます。

- 4. ▲▼◀▶ボタンを押して、印刷したい静止画を選ぶ
- **5.** OK ボタンを押す
- ▲▼ボタンを押して印刷枚数を指定する

▲ボタンを押すと枚数が増え、▼ボタンを押すと枚数が減ります。





- 8. ▲▼ボタンを押して印刷枚数を選ぶ
- 手順7.と8.を繰り返して、印刷したい静止画をすべて選択して、 印刷枚数を指定する
- **10.**MENU ボタンを押す

ダイレクトプリントのメニューが表示されます。

11.▲▼ボタンで項目を選び、▶ボタンで ダイレクトブリント 詳細項目を表示する 『田紙サイズ

選択できる項目がない場合は、▶ ボタンを押しても詳細項目は表示されません。 選択できる項目については、P.44をご覧ください。



#### 12.▲▼ボタンで詳細項目を選び、○Κボタンを押す

ダイレクトプリントのメニューに戻ります。

#### 13.手順11.と12.を繰り返して、変更したい項目の値を変更する

#### **14.**OK ボタンを押す

静止画がプリンターに送られ、「送信中」画面が表示されます。 送信を中断したい場合には、MENUボタンを押してください。 すべての静止画の送信が完了すると、カメラはダイレクトプリント再生 モードの画面に戻ります。


## **∭** メモ

- ・プリンターのマーク (**心**) が表示されている画像が印刷されます。印刷を中止した場合はプリンターのマークの表示を確認してください。
- ・1枚の用紙に、同じ静止画を複数枚印刷することもできます。
- ・選択できる項目はプリンター側の機能により異なります。
- ・詳細項目で「プリンター指定」を選ぶと、プリンター側の設定値(初期値)で印刷されます。

# いろいろな撮りかた

## ADJ. (アジャスト) ボタンの使いかた

ADJ. ボタンを使うと、少ないボタン操作で、露出補正、ホワイトバランス、ISO 感度の設定ができます。また、ADJ. ボタンには、露出補正、ホワイトバランス、ISO 感度以外の機能を登録することができます。使用頻度の高い機能を登録しておけば、少ないボタン操作で設定ができるようになり、便利です。



機能を登録する操作は、セットアップメニュー(P.91)で行います。

## ADJ. ボタンで設定できる項目

SCENE モード、動画モード時には、ADJ. ボタンで設定できる項目が異なります。

静止画モード	露出補正、ホワイトバランス、ISO 感度
動画モード	ホワイトバランス
SCENE モード[文字 ]	文字濃度
SCENE モード[文字]以外	露出補正、ホワイトバランス

# 参照

- ・露出補正→ P.50
- ・ホワイトバランス→ P.51
- · ISO 感度→ P.53
- · 文字濃度→ P.54
- ・ADJ. ボタンに機能を設定するには→ P.91

#### 撮影設定メニューについて

撮影設定メニューを使うと、次の表にある項目を設定して、撮影する ことができます。







※下表の選択肢の内、[]囲みを付けている値は、購入時の初期設定値です。

設定項目	選択肢	参照
画質・サイズ	F2304, N2304, F1600, N1600, F1280,[N1280], N640	P.55
フォーカス	[AF], MF, スナップ , ∞	P.57
測光方式	[ マルチ ], 中央 , スポット	P.61
シャープネス	シャープ , [ 標準 ], ソフト	P.60
連写	[OFF], 連写, S 連写, M 連写	P.69
長時間露光	[OFF], 1 秒, 2 秒, 4 秒, 8 秒	P.63
インターバル撮影		P.64
日付入れ撮影	[OFF], 日付, 日時	P.67
露出補正	-2.0 ~ +2.0	P.50
ホワイトバランス	[AUTO], [3](屋外), [3](量天), [3](白熱灯), (蛍光灯), [3](ワンプッシュ)	P.51
ISO 感度	[AUTO] , ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800	P.53
スローシャッター速度制限	[OFF], ON	P.66
撮影設定初期化		P.68

## **ルチ**メモ

撮影設定メニューからセットアップメニューを表示することができます。詳しくは、P.86 を参照してください。

## 撮影設定メニューの操作方法

- 1. 撮影できる状態で、MENU ボタンを押す 撮影設定メニューが表示されます。
- 2. ▲▼ボタンを押して、設定項目を選ぶ

設定項目は3画面あります。



#### 画面番号で画面を切り替えるには

- ① ◀ ボタンを押すと、画面左側にある画面番号が選択できるようになります。
- ② 画面番号が選択できる状態で ▲▼ ボタン を押すと、画面を切り替えることができます。
- ③ 画面を切り替えたら、 ▶ ボタンを押して、 設定項目の選択へ戻ります。
- 3. 設定項目を選択したら、OKボタンまたは▶ボタンを押す 設定項目の選択肢が表示されます。
- 4. ▲▼ボタンを押して、選択肢を選ぶ
- **5.** OK ボタンまたは **◄**ボタンを押す
- 手順5.で◀ボタンを押した場合には、MENUボタンを押す 撮影設定メニューが消え、撮影できます。

## 露出を変えるには(露出補正)

静止画の写りを全体的に明るくしたり、暗くしたりするのが露出の 設定です。

通常、撮影範囲の中央に被写体があると自動的に逆光補正を行い、適切な露出で撮影できます。

ただし、次のような場合や、意図的に露出を変えて撮影をしたいときには、露出を変更して撮影することができます。なお、露出は、-2.0~+2.0までの間で設定できます。露出は、+になるほど明るくなり、-になるほど暗くなります。

#### 逆光撮影の場合

背景が非常に明るい場合など、被写体が暗く(露出アンダーに)なってしまうことがありますので、+側に調整します。

#### 白っぽい被写体を写す場合

全体的に暗くなる(露出アンダー)ため、+側に調整します。

#### 黒っぽい被写体を写す場合

全体的に明るくなる(露出オーバー)ため、一側に調整します。 スポットライトが当たった人物を写すときなども同様です。

設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ. ボタンのいずれかを使って行います。 ここでは、手順の簡単な ADJ. ボタンの操作を説明します。 撮影設定メニューを使って操作する場合は、「撮影設定メニューの操作方法」(→ P.49) を参照して操作してください。

- 1. モード切替ダイヤルを ▲ に合わせる
- **2. ADJ.ボタンを押す** 露出補正バーが表示されます。
- 3. ▲▼ボタンを押して、値を設定する
- **4.** OK ボタンを押す

露出補正の設定が完了し、画面右側に設 定値が表示されます。



## 

明るすぎる環境での撮影時などでは、露出オーバーとなり露出補正もできないことがあります。その場合には、「!AE」のマークが表示されます。

#### 自然光や照明光を使うには(ホワイトバランス)

白い被写体が白く写るように調整を行います。

購入時には、ホワイトバランスは「AUTO」(自動)に設定されているので、通常は変更の必要はありませんが、単一色の被写体や、複数の光源下にある被写体を撮影するときなど、ホワイトバランスの調整がうまく合いにくい場合には、設定を変更します。

選択できる	選択できるモードの種類			
マーク	モード	内容		
AUTO	オート	自動的に調整します。		
	屋外	屋外(晴天)時、ホワイトバランスが合わないときに選択します。		
\$	曇天	曇天や日影等で、ホワイトバランスが合わないときに選 択します。		
.Ō.;	白熱灯	白熱灯の下で、ホワイトバランスが合わないときに選択   します。		
***	蛍光灯	蛍光灯の下で、ホワイトバランスが合わないときに選択 します。		
(M)	ワンプッシュ	手動設定します。		

設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ. ボタンのいずれかを使って行います。 ここでは、手順の簡単な ADJ. ボタンの操作を説明します。

撮影設定メニューを使って操作する場合は、「撮影設定メニューの操作方法」  $(\rightarrow P.49)$ を参照して操作してください。

- 1. モード切替ダイヤルを ◘ に合わせる
- 2. ADJ.ボタンを2回押す

ホワイトバランスのメニューが表示されます。

- ▲▼ボタンを押して、
   以外のモードを選ぶ この状態でシャッターボタンを押すこともできます。
- **4.** OK ボタンを押す

ホワイトバランスの設定が完了し、画面 にマークが表示されます。

以降、設定を変更するまで、この設定で 撮影されます。



#### ホワイトバランスを手動設定するには(ワンプッシュ)

- 1. モード切替ダイヤルを □ に合わせる
- 2. ADJ.ボタンを2回押す

ホワイトバランスのメニューが表示されます。

- ▲▼ボタンを押して、(M) (ワンプッシュ)を選ぶ
- 4. 撮影する照明の下で、紙などの白い被 写体にカメラを向ける
- ★ワイトバランスが設定されます。
- **6.** ○K ボタンを押す

ホワイトバランスの設定が完了し、画面 左上にマークが表示されます。

以降、設定を変更するまで、この設定で 撮影されます。

手順5.で▶ボタンを押すと、設定したホワイトバランスで画面が再表示されます。思いどおりにならなかった場合には、手順4.と5.を繰り返して、何度でも設定変更ができます。





## **ルメモ**

- ・オートモードの場合、被写体に白色系の部分が少ないと、ホワイトバランスが合わないことがあります。このようなときには、被写体に白色系のものを入れて撮影してください。
- ・フラッシュ撮影の場合、屋外、曇天、白熱灯、ワンプッシュモードでホワイトバランスが合わないことがあります。この場合は、オートモードに切り換えてフラッシュ撮影をしてください。

## **注意**

オートモード以外の設定でフラッシュを使って撮影した際、ホワイトバランスが合わない場合があります。

## 撮影感度を設定するには(ISO 感度)

ISO 感度は、フィルムの光に対する敏感さを表す値です。数字が大きいほど高感度になります。高感度は、暗い場所や動きの速いものを撮影するときに適し、手ぶれが起こりにくくなります。ただし、画像が荒くなりザラついた感じになります。

ISO感度は、次の6種類の設定から選択できます。 AUTO、ISO64、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800

デジタルカメラの場合には、距離/明るさ/ズーム/マクロによってカメラが自動的に明るさを変化させます(AUTO)。通常は、AUTOのままで撮影します。

設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ. ボタンのいずれかを使って行います。 ここでは、手順の簡単な ADJ. ボタンの操作を説明します。 撮影設定メニューを使って操作する場合は、「撮影設定メニューの操作方法」(→ P.49) を参照して操作してください。

- 1. モード切替ダイヤルを ▲ 合わせる
- 2. ADJ.ボタンを3回押す

ISO 感度のメニューが表示されます。

 ▲▼ボタンを押して、ISO感度を選ぶ この状態でシャッターボタンを押すこともできます。



#### **4.** OK ボタンを押す

ISO 感度の設定が完了し、画面右側に設定値が表示されます。

以降、設定を変更するまで、この設定で 撮影されます。



#### **₩**XE

広角ズームで ISO 感度に AUTO を選択している場合は、フラッシュを使用すると ISO160 相当、フラッシュを使用しないと ISO100 相当の感度になります。

#### 文字撮影のときの濃淡を変えるには(文字濃度)

SCENE モードの文字モードで撮影する場合の、文字の濃淡を変更することができます。

濃淡は、濃い、標準、淡いから選択できます。

設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ. ボタンのいずれかを使って行います。 ここでは、手順の簡単な ADJ. ボタンの操作を説明します。 撮影設定メニューを使って操作する場合は、「撮影設定メニューの操作方法」(→ P.49) を参照して操作してください。

- 1. モード切替ダイヤルを □ に合わせる
- **2.** ▲ボタンを押す

静止画モード選択画面が表示されます。

- 3. ▼ボタンを押して、SCENEメニューに移動する
- **4. ◀▶**ボタンを押して、文字モードに合わせ、○K ボタンを押す



devices. We

OK 確定

5. ADJ.ボタンを押す

文字濃度のメニューが表示されます。

 ▲▼ボタンを押して、濃度を選ぶ この状態でシャッターボタンを押すこともできます。

**7**. ∩ K ボタンを押す

文字濃度の設定が完了します。

文字濃度の設定値は画面上には表示されません。以降、設定を変更するまで、この設定で撮影されます。

濃1.1

標進

深1.1



文字を撮影するには→ P.32

## 画質モード / 画像サイズを選ぶには(画質・サイズ)

記録された静止画のファイルの大きさは、画質モードと画像サイズの設定によって変わります。

画質モードには、N(Normal)、F(Fine)の2種類があります。

選択できるモードの種類				
マーク	モード	内容		
N	Normal モード	圧縮率は高くなりファイルのサイズは小さくなります。 通常は、このモードで撮影します。		
	Fine モード	圧縮率は低くなりファイルのサイズは大きくなりますが、Normal モードより高画質になります。		

#### 画質モードと画像サイズの組み合わせ

		サイズ			
		2304 × 1728	1600 × 1200	1280 × 960	640 × 480
モード F (Fine)		F2304	F1600	F1280	_
	N (Normal)	N2304	N1600	N1280	N640

太枠内は画面に表示されるときの名称です。



内蔵メモリー /SD メモリーカードに記録できる枚数→ P.139

- 1. モード切替ダイヤルを 
   に合わせる
- **2.** MENU **ボタンを押す** 撮影設定メニューが表示されます。
- 3. ▼ボタンを押して[画質・サイズ]を選び、○Kボタンまたは▶ボ タンを押す
- **4.** ▲▼ボタンを押して、画質・サイズを 選ぶ
- **5.** OK **ボタンまたは▶ボタンを押す** 画質·サイズの設定が完了します。



静止画モードのとき

**6.** 手順**5**.で**◀**ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押す

撮影設定メニューが消え、画面右上に設定値が表示されます。 以降、設定を変更するまで、この設定で撮影されます。



動画モードのとき

## 手動でピントを合わせて撮影する(フォーカス)

オートフォーカスでピントが合わないときには、手動でピントを合わせること(マニュアルフォーカス)ができます。

マニュアルフォーカスでは、撮影距離を固定して撮影することができます。固定の場合には、スナップまたは無限遠( $\infty$ )のいずれかに固定できます。

## J ×E

- ・SCENE モードではマニュアルフォーカスは使用できません。
- ・マニュアルフォーカスでは、マクロ撮影が必要な距離の被写体にも、ピントを合わせることができます。
- 1. モード切替ダイヤルを に合わせる
- **2.** MENU ボタンを押す

撮影設定メニューが表示されます。

- ▼ボタンを押して[フォーカス]を選び、○Kボタンまたは▼ボタンを押す
- **4**. ▲▼ボタンを押して、[MF]を選ぶ
- **5.** OK **ボタンまたは <b>≪** ボ**タンを押す** フォーカスの設定が完了します。



**6.** 手順**5.で◀ボタン**を押した場合には、 MENU ボ**タン**を押す

> メニューが消え、画面に MF と表示され ます。

> OK ボタンを押すと、フォーカスバー・ズームバー表示が切り替わります。マニュアルフォーカスを行うときはOKボタンを押しフォーカスバーを表示させます。



#### 7. [4][4] ボタンを押してピントを合わせる

「♠」ボタンを押すと遠距離方向に移動します。

[1] ボタンを押すと近距離方向に移動します。

以降、設定を変更するまで、このマニュアルフォーカスで撮影されます。

## メモ

- ・OK ボタンを押すと、【**り**【 **い**】 ボタンでズームバーを操作することができます。
- ・インターバル撮影時は、OK ボタンでのズーム操作、マニュアルフォーカス操作の切り替えはできません。

#### 撮影距離を固定して撮影する

撮影距離を、近距離または無限遠に固定して、撮影することができます。

無限遠は、遠くの風景などを撮影するときに使います。 撮影距離を固定して撮影するには、次のように操作します。

- **2.** MENU **ボタンを押す** 撮影設定メニューが表示されます。
- 3. ▼ボタンを押して[フォーカス]を選び、○Kボタンまたは▶ボタンを押す
- 4. ▲▼ボタンを押して、[スナップ]または[∞](無限遠)を選ぶ

[スナップ]を選択すると、2.5m に固定されます。

[∞]を選択すると、無限遠に固定されます。

**5.** OK **ボタンまたは <b>≪ボタンを押す** フォーカスの設定が完了します。

**6.** 手順**5.で**◀ボタンを押した場合には MENU ボタンを押す

撮影設定メニューが消え、画面に設定値が表示されます。 以降、設定を変更するまで、この設定で撮影されます。



#### AF ターゲット移動機能を使う

マクロ撮影時には、AFターゲット移動機能を使うことにより、カメ ラを動かすことなく、カメラの ▲▼◀▶ キーでフォーカスロック(→ P27)を行い、撮影ができます。

三脚を使用していて、フォーカスロックでマクロ撮影したいという 場合に、便利です。

AF ターゲット移動機能では、液晶モニター中央部に表示される十字 を、▲▼◀▶ キーでピントを合わせたい被写体に移動することによ り、撮影します。








- 撮影できる状態で、め(マクロ)ボタンを押す 画面上側にマクロモードのマークが表示されます。
- 2. ADJ ボタンを4回押す

ADJ. ボタンに 4番目の機能を設定して いるときは5回押します。



- **4**. K ボタンを押す
- 5. シャッターボタンを半押しする 十字の位置にピント合わせが行われます。
- 押しきる

位置にピント合わせが行われます。

6. シャッターボタンをそのまま静かに 以降、マクロモードを解除するまで、AFターゲット移動機能で設定した



## 静止画の質感を変えるには(シャープネス)

静止画の質感をシャープにしたりソフトにしたりすることができます。

- **2.** MENU **ボタンを押す** 撮影設定メニューが表示されます。
- 3. ▼ボタンを押して[シャープネス]を選び、○Kボタンまたは▶ボ タンを押す
- 4. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ
- **5.** OK **ボタンまたは ◀ボタンを押す** シャープネスの設定が完了します。



**6.** 手順**5.で◀ボタン**を押した場合には、 MENU ボ**タンを**押す

撮影設定メニューが消え、画面右側に設 定値が表示されます。

以降、設定を変更するまで、この設定で 撮影されます。



#### 測光方式を変えるには(測光方式)

露出値を決めるときの測光方式(どの範囲で測光するか)を変更することができます。

測光方式には、マルチ、中央、スポットの3種類があります。

選択できるモードの種類			
マーク	モード	内容	
(マーク表 示なし)	マルチ	撮影範囲全体を 256 に分割して、それぞれで測光して総合的に判断します。	
	中央	中央部分に重点を置きつつ、全体を測光して判断します。 中央と周辺の明るさが異なるときに使います。	
	スポット	中央部分のみで測光して判断します。 中央の明るさに強制的に合わせたいときに使います。逆光 やコントラストの差が著しいときなどに役立ちます。	

- **2.** MENU **ボタンを押す** 撮影設定メニューが表示されます。
- 3. ▼ボタンを押して[測光方式]を選び○Kボタンまたは▶ボタン を押す
- 4. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ
- **5.** OK ボタンまたは **◀ボタンを押す** 測光方式の設定が完了します。



**6.** 手順**5**.で**◀**ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押す

撮影設定メニューが消え、設定値が表示 されます。

以降、設定を変更するまで、この設定で 撮影されます。



#### 🖄 セルフタイマーを使う

セルフタイマーは、10秒後、2秒後の2種類から選択できます。 手ブレを防ぎたいときには2秒に設定すると便利です。

#### 1. モード切替ダイヤルを ▲ に合わせる

#### ②(セルフタイマー)ボタンを押す

液晶モニター中央に、一瞬セルフタイマーのマークが大きく表示され消えた後、左側にセルフタイマーのマークが表示されます。

マークの右側にある「10」は秒数を示しています。この状態でシャッターボタンを押すと、10秒後に撮影されます。



#### 3. シャッターボタンを押す

ピントが固定され、フラッシュが発光し、セルフタイマーがスタートします。

シャッターが切れると、セルフタイマーのモードが解除されます。

## **IJ** メモ

- ・ (セルフタイマー) ボタンは、1 回押すごとに、10 秒→2 秒→セルフタイマー解除→10 秒→2 秒→・・・と切り替わります。
- ・セルフタイマーの設定は、電源をオフにすると解除されます。
- ・2秒の場合は、セルフタイマー表示用のフラッシュは発光しません。

## 長時間露光を設定するには(長時間露光)

長時間露光は、1秒、2秒、4秒、8秒から選択できます。

長時間露光を設定すると、夜景を写したときに、花火や車などの被写体の軌跡を撮影することができます。

- 1. モード切替ダイヤルを に合わせる
- MENU ボタンを押す 撮影設定メニューが表示されます。
- 3. ▼ボタンを押して[長時間露光]を選び、○Kボタンまたは▶ボタンを押す
- 4. ▲▼ボタンを押して、露光時間を選ぶ
- **5.** OK **ボタンまたは <b>≪** ボ**タンを押す** 長時間露光の設定が完了します。



**6.** 手順**5**.で**◀**ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押す

撮影設定メニューが消え、設定値が表示 されます。

以降、設定を変更するまで、この設定で 撮影されます。



#### 

- ・長時間露光を設定したときには、シャッタースピードが遅くなり、手ブレを起こすことがあります。カメラを両手でしっかり固定させるか、三脚等を使用して撮影してください。
- ・長時間露光を設定して撮影した場合、撮影中は液晶モニターの表示が消えます。

## 一定間隔で自動撮影する(インターバル撮影)

設定した時間間隔で、自動的に撮影することができます。 撮影間隔は、30秒~3時間の間で30秒単位で設定できます。

- 1. モード切替ダイヤルを 
   に合わせる
- MENU ボタンを押す 撮影設定メニューが表示されます。
- ▼ボタンを押して[インターバル撮影]を選び、○Kボタンまたは▼ボタンを押す



- 4. ▲▼ボタンを押して時間を設定する
- ★ボタンを押して分の設定へ移動し、
   ★▼ボタンを押して、分を設定する
- ★ボタンを押して砂の設定へ移動し、
   ★▼ボタンを押して、砂を設定する
- 7. OK ボタンを押す インターバル撮影の設定が完了し、画面 右上部にインターバルと表示されます。
- 8. シャッターボタンを押す 設定した間隔で、次々に撮影されます。
- 撮影を中止するときには、○Kボタン を押す

インターバル撮影の設定は、電源をオフにすると解除されます。



## メモ

- ・手順 5. では、▲▼ ボタンを押し続けると、高速で分の数値を増減させる ことができます。
- ・電源に電池を使用している場合には、電池切れになることがあります。 AC アダプター(別売り)の使用をお勧めします。
- ・インターバル撮影中でも、シャッターボタンを押すと通常の撮影ができます。ただし、インターバル撮影モードはそのまま保持されます。最後の撮影の後、インターバル撮影で設定した時間が経過すると次の撮影が行われます。
- ・画質モードやフラッシュモードの設定によっては、設定した時間より撮影間隔が長くなる場合があります。
- ・インターバル撮影に設定した場合は、連写の設定が [連写]、[M連写] に設定されていても、自動的に連写 OFF に切り替わります。

## シャッタースピードを制限するには (スローシャッター速度制限)

この機能を[ON]にすると、最長シャッタースピードを次の値に制限することができます。

Wide時:1/8秒 Tele時:1/30秒

[OFF]の場合の、最長シャッタースピードは、] 秒です。

- 1. モード切替ダイヤルを 
   に合わせる
- **2.** MENU **ボタンを押す** 撮影設定メニューが表示されます。
- 3. ▼ボタンを押して[スローシャッター 速度制限]を選び、○Kボタンまたは▼ボタンを押す
- **4.** ▲▼ボタンを押して、[ON]または [OFF]を選ぶ
- 5. ○Kボタンまたは ▼ボタンを押す スローシャッター速度制限の設定が完 了します。



6. 手順5.で◀ボタンを押した場合には、MENUボタンを押す 撮影設定メニューが消え、画面下側に設定値が表示されます。 以降、設定を変更するまで、この設定で撮影されます。

#### IJ ×モ

- ・長時間露光の設定時は、長時間露光が優先されます。
- ·SCENE モードの夜景モード選択時は、夜景モードが優先されます。
- ・フラッシュがスローシンクロに設定されている時は、最長シャッタース ピードが1秒になります。

## 静止画に日付を入れるには(日付入れ撮影)

静止画の右下に日付(年/月/日)または日時(年/月/日 時:分)を入れることができます。

- **2.** MENU **ボタンを押す** 撮影設定メニューが表示されます。
- 3. ▼ボタンを押して、[日付入れ撮影]を選び、○Kボタンまたは▶ ボタンを押す
- 4. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ
- **5.** OK **ボタンまたは◀ボタンを押す** 日付入れ撮影の設定が完了します。



**6.** 手順**5.で◀ボタンを押した場合には、** MENU ボ**タンを押す** 

撮影設定メニューが消え、画面左に Aが表示されます。

以降、設定を変更するまで、この設定で 撮影されます。



## 

- ・日付時刻が設定されていないと日付入れ撮影はできません。まず、日付時刻を設定してください(P.98)。
- ・動画に日付を入れることはできません。
- ・サムネイル画像には、日付は表示されません。

## 撮影設定メニューの設定を元に戻す (撮影設定初期化)

撮影設定メニューの設定を初期値に戻すには、次のように操作します。

- **2.** MENU ボタンを押す
- ▲▼ボタンを押して[撮影設定初期 化]を選び、○Kまたは▶ボタンを押す
- (はい)が選ばれていることを確認して、○Kボタンを押す

初期化中のメッセージが表示され、完了す るとモードの画面に戻ります。





電源をオフにしても設定値が保持される機能一覧→ P.138

# 連写で撮る

連写に設定すると、連続撮影ができます。 連写には次の3種類があります。

#### 連写


シャッターボタンを押している間、連続 撮影ができます。

静止画は通常の撮影時と同じように、1枚ずつ記録します。



#### S(ストリーム)連写

シャッターボタンを押し切った瞬間から 撮影間隔 1/7秒で約2.2秒間(16枚)連続 撮影します。16枚の静止画を1組にして、 1 つの画像ファイル(2304 × 1728 ピク セル)として記録します。




#### M(メモリー逆戻り)連写

シャッターボタンを離した瞬間からさかのぼった約 2.2 秒を連続撮影します。

16枚の静止画を1組にして、1つの画像ファイル(2304×1728ピクセル)として記録します。

②約2.2秒間さかのぼって記録



①ここでシャッターを離すと・・・

# J ×€

- ・S 連写 /M 連写のときは、ISO 感度を 64,100 に設定しても AUTO になります。
- ・連写を使って撮影するときの連続撮影可能枚数は、画像サイズにより異なります。

F2304	N2304	F1600	N1600	F1280	N1280	N640
2枚	2 枚	2枚	2枚	4 枚	4枚	4枚

- 1. モード切替ダイヤルを ▲ に合わせる
- **2.** MENU **ボタンを押す** 撮影設定メニューが表示されます。
- 3. ▼ボタンを押して [連写] を選び、○Kボタンまたは▶ボタンを押す
- ▲▼ボタンを押して、[連写]、[S連写]、 [M連写]のいずれかを選ぶ
- **5.** OKボタンまたは**◀**ボタンを押す



**6.** 手順**5.で◀ボタンを押した場合に** は、MENU ボ**タンを押す** 

撮影設定メニューが消え、画面上側に マークが表示されます。



## □ 連写のとき

- 7. 構図を決めて、シャッターボタンを押したままにする シャッターボタンを押している間、連続して撮影されます。
- 8. シャッターボタンを離して連写を終了する 連写を再生するには、再生モードにして(→P.34)、▼▼ボタンで再生したい静止画を選択します。

## ᠍ S連写のとき

7. 構図を決めて、シャッターボタンを押す 自動的に 16 枚連続して撮影されます。

## ■ M 連写のとき

- 7. 構図を決めて、シャッターボタンを押したままにする カメラが被写体を記憶(メモリー)します。
- 8. シャッターボタンを離す

連写が終了し、直前の約 2.2 秒間(16 枚)を 1 枚の静止画として記録します。

#### **IJ** メモ

- ・通常の 1 枚ごとの撮影に戻したいときには、上記の手順  $1. \sim 3$ . を行い、 手順 4. で [OFF] を選択して OK ボタンを押します。
- ・M連写では、シャッターボタンを押しはじめてから、2.2 秒以内に シャッターボタンを離した場合は、シャッターボタンを押してから離す までが撮影記録されます(連続撮影枚数は、16 枚より少なくなります)。
- ・フラッシュは、発光禁止になります。

## S連写/ M連写した静止画を拡大して見る

S連写、M連写で撮影した静止画(16枚1組になった画像ファイル)を表示している際、16枚の中の1枚(コマ)を拡大表示することができます。拡大表示後は、1コマずつコマ送りすることもできます。 S連写、M連写で撮影した1コマを拡大表示して見るには、次のように操作します。

#### 1. 再生ボタンを押す

最後に撮ったファイルが表示されます。

2. ◀▶ボタンを使ってS連写またはM連 写で撮影した静止画を表示する



#### 3. Q(拡大表示)ボタンを押す

連写した先頭の1コマが拡大表示されます。

液晶モニターの下部にはコマ位置を示すバーが表示されます。

**◆▶** ボタンを押すと、コマを移動することができます。16 枚の表示に戻すには、 OK ボタンを押します。



#### **IJ** メモ

DISP ボタンを押すたびに、液晶モニター下部のバーの表示、グリッドガイド表示、表示なしを切り替えることができます。



S 連写、M 連写で撮影するには→ P.69

## 動画を撮影・再生する

#### 🕰 動画を撮影する

動画を撮影できます。

画像サイズは、320×240、160×120のいずれかが選択できます。 撮影した動画は、1つのAVIファイルとして記録されます。

- 1. モード切替ダイヤルを 🖰 (動画モード) に合わせる
- 2. シャッターボタンを押す

動画の撮影が開始されます。 次にシャッターボタンを押すまで撮影 されます。

3. シャッターボタンを押して撮影を停止する



## ∬ 注意

- ・音声は録音できません。
- 1回あたりの撮影可能時間は、お使いのカードにより異なります。また 撮影可能時間内でも、お使いのカードによっては、撮影を終了する場合 があります。

## **ルメモ**

- ・フラッシュは発光禁止になります。
- ・動画撮影中、ズーム機能は、デジタルズームのみ使用できます。
- ・手順 2. でシャッターボタンを押した時点で、ピント合わせが行われ、ホワイトバランスが固定されます。
- ・残り記録時間は、動画記録中にメモリーの残容量から再計算されるため、 一様に変化しないことがあります。

## 参照

- ・動画の画像サイズを変更するには→P.55
- ・デジタルズームについて→ P.29

## 動画を再生する

動画を再生するには、次のように操作します。

#### 1. モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード) に合わせる

最後に撮ったファイルが表示されます。 動画の場合には、最初の1フレームが静止画像で表示されます。

#### 2. ◀▶ボタンで見たい動画にする

- ▶ ボタンを押すと、次のファイルを表示できます。
- ◀ ボタンを押すと、1 つ前のファイルを表示できます。



#### **3.** OK ボタンを押す

再生が始まります。

液晶モニターに、再生経過を示すインジケーターや経過時間が表示されます。

早送り	再生中に 🖣 ボタンを押す
巻き戻し	再生中に [4] ボタンを押す
一時停止 / 再生	OK ボタンを押す
スロー再生	一時停止中に 🗐 ボタンを押し続ける
スロー戻し	一時停止中に[4] ボタンを押し続ける
次のフレームの表示	一時停止中に ▶ ボタンを押す
前のフレームの表示	一時停止中に ◀ ボタンを押す

## 用語説明

#### 動画のフレーム

動画のフレームはコマともいいます。動画はたくさんのフレームで構成され、それらが高速で表示されるために動いているように見えます。

## 再生モード時のその他の機能

### 再生設定メニューについて

再牛メニューを使うと、次の表にある機能が使用できます。

設定項目	選択肢	参照
スライドショー		P.76
プロテクト	1 ファイル選択・解除、全ファイル選択・解除、複数 ファイル選択	P.77
DPOF	1 ファイル選択・解除、全ファイル選択・解除、複数 ファイル選択	P.80
画像サイズ変更	1280, 640	P.83
CARD ヘコピー	<u> </u>	P.84

## ||||メモ

再生設定メニューからセットアップメニューを表示することができます。詳しくは、P.86 を参照してください。

## 再生メニューの操作方法

- 1. モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード)に合わせる
- **2.** MENU **ボタンを押す** 再生メニューが表示されます。
- 3. ▲▼ボタンを押して、設定項目を選ぶ
- **4.** 設定項目を選択したら、○Kボタンまたは▶ボタンを押す

各機能の画面が表示されます。



## 自動的に順に表示する(スライドショー)

撮影した静止画や動画を、順番に液晶モニターに表示することができます。この機能をスライドショーと呼びます。 スライドショーで見るには、次のように操作します。

- モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード) に合わせる 最後に撮ったファイルが表示されます。
- 再生メニューが表示されます。

MENIIIボタンを押す

【スライドショー】が選択されていることを確認し、○Kボタンまたは▶ボタンを押す

スライドショーが開始され、ファイルが順に再生されます。

途中で中止したいときには、カメラのいずれかのボタンを押します。

中止するまで、繰り返しスライドショー が続きます。



## ₩ メモ

- ・静止画は、3秒ごとに表示されます。
- ・動画は、1フレームだけではなく、撮影した内容がすべて表示されます。

## 削除できないように設定する(プロテクト)

記録したファイルを誤って削除してしまわないように、保護する(プロテクトする)ことができます。

## ♪ 注意

プロテクトしたファイルは、削除することはできませんが、初期化を行った場合には、プロテクト設定の有無にかかわらず、すべて消去されます。

#### ファイルをプロテクトする

- モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード) に合わせる 最後に撮ったファイルが表示されます。
- 2. ◀▶ボタンを押してプロテクトしたいファイルを表示する
- **3.** MENU ボタンを押す
  - 再生設定メニューが表示されます。
- 4. ▼ボタンを押して、[プロテクト]を選び、○Kボタンまたは▶ボタンを押す

 [1 ファイル]が選ばれていることを 確認して、○Kボタンを押す




プロテクトが設定され、画面の左上にプロテクト設定を示すマークが表示されます。



#### すべてのファイルをプロテクトする

すべてのファイルにプロテクトを設定するには、次のように操作します。

- 1. モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード) に合わせる
- **2.** MENU **ボタンを押す** 再生メニューが表示されます。
- 3. ▼ボタンを押して、[プロテクト]を選び、OKボタンまたは▶ボタンを押す
- 4. ▲▼ボタンを押して、[全ファイル]を 選ぶ



5. [選択]が選ばれていることを確認して、○ドボタンを押す

プロテクトが設定され、画面の左上にプロテクト設定を示すマークが表示されます。 すべてのファイルのプロテクトを解除するには、プロテクトの設定の手順 5.で [解除]を選択します。



#### **IJ** メモ

すべてにプロテクトが設定されている場合だけでなく、複数のファイルに設定されているプロテクトを一度に解除することもできます。

#### 複数のファイルを一度にプロテクトする

選択したファイルに対して、一度にプロテクトの設定を行うには、次のように操作します。

- 1. モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード) に合わせる
- 2. ②(サムネイル表示)ボタンを押す 画面が 6 分割されて、ファイルのサムネイルが表示されます。
- 3. ▲▼◀►ボタンを押して、プロテクトしたい 1 枚目のファイルを 選ぶ
- **4.** MENU **ボタンを押す** 再生メニューが表示されます。
- 5. ▼ボタンを押して、[プロテクト]を選び、○Kボタンまたは▶ボタンを押す
- ▲▼◀▶ボタンを押して、次にプロテクトの設定をしたいファイルを選び、 ○Kボタンを押す

ファイルの右上にプロテクト設定のマークが表示されます。

7. 手順6.を繰り返して、プロテクトの設定をしたいファイルをすべて選択する



間違えた場合は、そのファイルで OK ボタンを再度押すと選択が解除できます。

**8.** MENU ボタンを押す

処理中のメッセージが表示され、設定が完了すると、一覧の画面に戻り ます。

## **∭** メモ

複数のファイルのプロテクトを解除するには、上記の手順で、解除したいファイルを選択して実行します。



サムネイル表示の詳細について→ P.35

## プリントサービスを利用する(DPOF:ディーポフ)

SD メモリーカードに記録した静止画は、デジタルカメラプリントサービス取り扱い店にお持ちいただくと、プリントすることができます。

プリントサービスを利用するには、プリントに必要な情報を設定する必要があります。その設定をDPOF(ディーポフ)設定と呼びます。DPOF 設定を行うと、1 静止画につき 1 枚印刷するという情報が設定されます。

ただし、複数の画像を選択して一度に設定する場合には、印刷枚数を 指定できます。

#### 表示している静止画に DPOF 設定する

- 1. モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード)に合わせる
- 2. 設定したい静止画を表示する
- **3.** MENU **ボタンを押す** 再生設定メニューが表示されます。
- **4.** ▼ボタンを押して、[DPOF]を選び、 OK ボタンまたは ▶ボタンを押す



 [1ファイル]が選ばれていることを 確認して、○Kボタンを押す

DPOF 設定が行われ、画面の左上に DPOF 設定を示すマークが表示されま す。




## メモ

1 枚ずつ DPOF 設定を解除するには、設定と同じように操作します。

#### すべての静止画に DPOF 設定する

すべての静止画に対して DPOF 設定をするには、次のように操作します。

- 1. モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード)に合わせる
- **2.** MENU **ボタンを押す** 再生メニューが表示されます。
- ▼ボタンを押して、[DPOF]を選び、
   ○ドボタンまたは▶ボタンを押す
- 4. ▲▼ボタンを押して、[全ファイル]を 選ぶ



DPOF 設定が行われ、画面の左上に DPOF 設定を示すマークが表示されます。





## 

- ・すべての静止画の DPOF 設定を解除するには、設定の手順5で [解除] を選択します。
- ・すべてに DPOF 設定されている場合だけでなく、複数の静止画の DPOF 設定を一度に解除することもできます。

#### 複数の静止画に DPOF 設定する

選択した静止画に対して、DPOF設定を行うには、次のように操作します。

- 1. モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード) に合わせる
- 2. 図(サムネイル表示)ボタンを押す
   画面が6分割されて、静止画が縮小して表示されます。
- ▲▼◀▶ボタンを押して、DPOF設定したい1枚目の静止画を選ぶ
- **4.** MENU **ボタンを押す** 再生メニューが表示されます。
- ▼ボタンを押して、[DPOF]を選び、
   ○Kボタンまたは▶ボタンを押す



- 6. ▲▼ボタンを押して印刷枚数を指定する
  - ▲ ボタンを押すと枚数が増え、▼ ボタンを押すと枚数が減ります。
- 7. ◀▶ボタンを押して、次にDPOF設定をしたい静止画を選ぶ
- ▲▼ボタンを押して印刷枚数を指定する
   ▲ボタンを押すと枚数が増え、▼ボタンを押すと枚数が減ります。
- 9. 手順7.~8.を繰り返して、DPOF設定をしたい静止画をすべて 選択する
- **10.**MENUボタンを押す

処理中のメッセージが表示され、設定が完了すると、一覧の画面に戻ります。

## 画像サイズ縮小する(画像サイズ変更)

撮影した静止画の画像サイズを縮小して、画像サイズの異なるファイルを追加作成できます。

## ♪ 注意

画像サイズ変更ができるのは、静止画のみです。 動画は画像サイズ変更でき ません。

## メモ

可能な画像サイズ変更は、次の種類です。

元のサイズ	変更可能なサイズ	
F2304/N2304/F1600/N1600	N1280	N640
F1280/N1280		N640

画像サイズを変更するには、次のように操作します。

- 1. モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード)に合わせる
- **2.** MENU **ボタンを押す** 再生設定メニューが表示されます。
- 3. ▼ボタンを押して、[画像サイズ変更] を選び、○K ボタンまたは▶ボタンを 押す



- 4. ▲▼ボタンを押して、[1280]または [640]を選ぶ
- **5.** OK ボタンを押す 画像サイズ変更が行われ、画像サイズ変更 によって作成された静止画が表示されま す。





撮影時の画像サイズを変更するには→P.55

## 内蔵メモリーの内容をカードへコピーする (CARD ヘコピー)

内蔵メモリーの内容を SD メモリーカードへコピーすることができ ます。

- 1. 電源をオフにする
- 2. SDメモリーカードをセットする
- 3. 電源をオンにする
- 4. モード切替ダイヤルを ▶ (再生モード) に合わせる
- **5.** MENU **ボタンを押す** 再生設定メニューが表示されます。
- ▼ボタンを押して、[CARDへコ ピー]を選び、○|
   ボタンまたは▼ボタンを押す

処理中のメッセージが表示され、コピー が完了すると、再生画面に戻ります。



## **∭** メモ

- ・コピー先の SD メモリーカードの容量が足りない場合には、容量不足を示すメッセージが表示されます。容量に収まる枚数だけコピーする場合には [はい] を選んで OK ボタンを押してください。コピーを取り消す場合には [いいえ] を選んで OK ボタンを押してください。
- ・SD メモリーカードから内蔵メモリーへのコピーはできません。

# 3章

## カメラの設定を変更した いとき

カメ・	ラの設定を	変更する	86
-----	-------	------	----

## カメラの設定を変更する

#### セットアップメニューについて

撮影設定メニュー( $\rightarrow$  P.48)や再生設定メニュー( $\rightarrow$  P.75)からセットアップメニューを表示して、カメラの設定変更ができます。セットアップメニューを使うと、次の表にある項目を設定することができます。



設定項目	選択肢	参照
初期化 [カード]	<del></del>	P.88
初期化 [内蔵メモ リー]		P.89
LCD 輝度調節	<del></del>	P.90
ADJ. ボタン設定	[OFF], 画質(44), AF/MF, SHARP,	P.91
	測光方式 ( 🚺 )	
ブザー音	[ON], OFF	P.92
画像確認時間	OFF, [1 秒], 2 秒, 3 秒	P.93
オートパワーオフ	OFF, [1 分], 5分, 30分	P.94
CARD 連続 No.	ON, [OFF]	P.95
節電モード	ON, [OFF]	P.96
日時設定		P.98
LANGUAGE	[ 日本語 ], ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, 簡体中文 , 繁体中文 , 한국어	P.99
ビデオ方式	[NTSC], PAL	P.100
撮影設定警告	[ON], OFF	P.101

ヤットアップ°

1利)

OFF

OFF

像確認時間

日時設定

トパワーオフ

実行

#### セットアップメニューの操作方法

セットアップメニューの表示方法と使いかたは、次のようになります。

## ₩ × ŧ

機能によっては、選択肢の選択方法がここで説明する内容と異なる場合があります。詳しい操作方法は、各機能の説明を参照してください。

- MENU ボタンを押す 撮影設定メニューまたは再生メニューが表示されます。
- **2.** ▶ボタンを押す
   セットアップメニューが表示されます。
- ▲▼ボタンを押して、設定項目を選ぶ

設定項目は3画面あります。



#### 画面番号で画面を切り替えるには

- ① ◀ ボタンを押すと、画面左側にある画面番号が選択できるようになります。
- ② 画面番号が選択できる状態で ▲▼ ボタン を押すと、画面を切り替えることができます。
- ③ 画面を切り替えたら、 ▶ ボタンを押して、 設定項目の選択へ戻ります。
- 4. 設定項目を選択したら、○Kボタンまたは▶ボタンを押す 設定項目の選択肢が表示されます。
- 5. ▲▼ボタンを押して、選択肢を選ぶ
- 6. ドボタンまたは ▼ボタンを押す
- **7. 手順6.で⋖ボタンを押した場合には、**MENU **ボタンを押す** メニューが消え、撮影または再生できます。

## SD メモリーカードを使えるようにする (初期化 [カード])

「使用できないCARDです。」等のエラーメッセージが表示されたり、パソコンなど他の機器で初期化してしまった場合には、SDメモリーカードを初期化してから使用する必要があります。

初期化とは、画像データが書き込めるような状態にする処理のことです。

## ♪ 注意

画像の記録されているカードを初期化すると、内容がすべて消えてしまいます。




内蔵メモリーの初期化について→ P.89

初期化するには、次のように操作します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P.87 を参照してください。
- ▼ボタンを押して[初期化[カード]]を 選び、○Kボタンまたは▶ボタンを押す 初期化の確認画面が表示されます。
- 3. **◆**▶ボタンを押して[はい]を選び、 ○Kボタンを押す

初期化が行われ、完了するとセットアップ メニューに戻ります。

SDメモリカードが、入っていない場合には、メッセージが表示されます。 いったん電源をオフにしてから、SDメモリーカードをセットして、再度 初期化の操作を行ってください。



○ 撮影設定 | ♡ セットアップ。

## **ルーメモ**

#### 誤って画像を消さないようにするには

カードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」にしておくと、撮影や画像の削除、初期化ができなくなります。

解除すれば(スイッチを元の位置に戻す)、削除も初期化もできるようにな ります。

## 内蔵メモリーを初期化する (初期化 [内蔵メモリー])

「内蔵メモリーを初期化してください。」というエラーメッセージが 表示された場合には、内蔵メモリーを初期化する必要があります。

## ♪ 注意

内蔵メモリーを初期化すると、内蔵メモリーに記録されている画像はすべて 消去されます。消去したくない画像が含まれているときは、初期化する前 に、リコー修理受付センターにご相談ください。


初期化をするには、次のように操作します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P.87 を参照してください。
- ▼ボタン[初期化[内蔵メモリー]]を 選び、○Kボタンまたは▼ボタンを押す

初期化の確認画面が表示されます。

 3. ◆▶ボタンを押して[はい]を選び、 ○Kボタンを押す 初期化が行われ、完了するとセットアップ メニューに戻ります。






## 液晶モニターの明るさを調節する(LCD 輝度調節)

液晶モニターの明るさを調整するには、次のように操作します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P87を参照してください。
- ▼ボタンを押して、「LCD輝度調整] を選び、○Kボタンまたは▶ボタンを 押す

LCD 輝度調節バーが表示されます。



る

■側に変更すると、暗くなります。図側に 変更すると、明るくなります。バーの後ろ に表示されている画面の明るさが、設定値 にしたがって変化します。

4. 設定したい明るさになったら、○Kボ タンを押す

セットアップメニューに戻ります。 以降、変更するまで、この設定で表示されます。



□ 撮影設定 | ヤットアッフ°

[1 ◊初期化〔カード〕

## ADJ. ボタンに機能を設定する(ADJ. ボタン設定)

ADJ.ボタンは、1回押すごとに、露出補正→ホワイトバランスやISO 感度の順に各機能の設定画面を表示します。


[ADJ.ボタン設定]では、ADJ.ボタンを4回目に押したときに働く機能を設定することができます。

設定できる値	参照先
OFF* 購入時の設定	
画質(画質・サイズ)	P.55
AF/MF(フォーカス)	P.57
SHARP (シャープネス)	P.60
測光方式	P.61

ADJ.ボタンに機能を設定するには、次のように操作します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P.87 を参照してください。
- ▼ボタンを押して、[ADJ.ボタン設定]を選び、○Kボタンまたは▼ボタンを押す
- 3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ
- **4.** K ボタンまたは **◀**ボタンを押す
- 5. 手順4.で**◀**ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



## ∭ ×∓

[ADJ. ボタン設定] で機能を設定した場合には、マクロ撮影時に ADJ. ボタンで使うことのできる AF ターゲット移動機能( $\rightarrow$  P.59)は、ADJ. ボタンを 5 回目に押したときに働きます。



#### 参照

ADJ. ボタンの使いかた→ P.47

## ブザー音の設定を変える(ブザー音)

撮影した画像を、内蔵メモリーやSDメモリーカードに記録するときに、「ピッ」というブザー音が確認のためになります。 このブザー音を鳴らさないように設定することができます。

設定できる値
ON (鳴らす) \* 購入時の設定
OFF (鳴らさない)

操作音の設定を変更するには、次のように操作します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P.87 を参照してください。
- 2. ▼ボタンを押して、[ブザー音]を選び、OKボタンまたは▶ボタンを押す
- 3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ
- **4.** K ボタンまたは **◀**ボタンを押す
- 手順4.で◀ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



#### 画像確認時間を変える(画像確認時間)

シャッターボタンを押した直後に、撮影した静止画が確認のために 表示されます。

確認時間は、購入時には 1 秒に設定されていますが、設定を変更することができます。

設定できる値

OFF (確認のための表示を行わない)

1 秒・購入時の設定

2 秒

3 秒

確認時間を変更するには、次のように操作します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P.87 を参照してください。
- ▼ボタンを押して、[画像確認時間]を 選び、○Kボタンまたは▼ボタンを押 す
- ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ
- **4.** K ボタンまたは **◀**ボタンを押す
- 手順4.で◀ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



## オートパワーオフの設定を変える (オートパワーオフ)

設定した時間内にカメラの操作をしないと、節電のために自動的に 電源がオフになります(オートパワーオフ)。

購入時のオートパワーオフは 1 分に設定されていますが、この設定を変更することができます。

# 設定できる値 OFF (オートパワーオフ機能は働きません) 1 分・購入時の設定 5 分 30 分

オートパワーの設定を変えるには、次のように操作します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P.87 を参照してください。
- ▼ボタンを押して、「オートパワーオフ」を選び、○ドボタンまたは▼ボタンを押す
- 3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ
- 4. ドボタンまたは ◀ボタンを押す
- **5.** 手順**4**.で**◀**ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



## | メモ

- ・オートパワーオフで電源がオフになったとき、引き続きカメラを使用したい場合には、いったん電源スイッチをスライドさせてレンズカバーを閉じ、再度電源スイッチをスライドさせてレンズカバーを開き、電源をオンにします。なお、再生ボタンを押すとレンズカバーは開きませんが、電源がオンになり、再生モードで使用できます。
- ・オートパワーオフは、パソコンと接続しているときには働きません。
- ・インターバル撮影をするときには、ここでの設定は無効になり、オートパワーオフは働きません。

## ファイル名の設定を変える(CARD 連続 No.)

撮影した静止画には、自動的に連番のファイル名が付き、内蔵メモリーや SD メモリーカードに記録されます。

SDメモリーカードを入れ替えた場合のファイル名を、前のカードからの連番にするか、しないかを設定できます。

設定できる値	
ON(連番にする)	撮影した静止画に、R0010001.jpg $\sim$ R9999999.jpg までの、 $(R_J)$ の後に $7$ 桁の通し番号が付いたファイル名が、自動的に付きます。 SD メモリーカードを別のカードに替えたときにも、前のカード からの連番でファイル名が付くように設定されています。
OFF(連番にしない)* 購入時の設定	新しいカードをセットするたびに、RIMG0001.jpg ~ RIMG9999.jpg までのファイル名が付きます。 RIMG9999 を超えると、それ以上は記録できません。

ファイル名の設定を変更するには、次のように操作します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P.87 を参照してください。
- 2. ▼ボタンを押して、[CARD連番No.] を選び、○Kボタンまたは▶ボタンを
- 押す 3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ
- **4.** K ボタンまたは **◄** ボタンを押す
- **5.** 手順**4.**で**◀**ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



### **□** ×ŧ

- ・内蔵メモリーに記録する場合には、常に [CARD 連番 No.] の設定が [OFF] の場合と同じにファイル名が付けられます。
- ・パソコンに転送する際に、パソコンの転送先に同じファイル名のファイルがある場合は、上書きを避けるために新しいファイル名に置き換えられて保存されます。
- ・USB ケーブル(付属)を使ってカメラからパソコンに転送した場合は、 [CARD 連続 No.] を ON にしていても、ファイル名は「RIMG\*\*\*\*.jpg」 (\*\*\*\* は番号)で保存されます。

#### 節電モードの設定を変える(節電モード)

節電モードにすると、液晶モニターの表示がオフになります。

MENUボタン、ADJ.ボタンを押すと液晶モニターの表示がオンになり、設定が完了すると、表示はオフに戻ります。

⑤(クイックレビュー)ボタンを押すと、最後に撮った静止画を表示します。

なお、⊙(セルフタイマー)ボタン、**ਡ**(マクロ)ボタンを押しても、液晶モニターの表示のオン / オフは切り替わりません。

設定できる値
OFF (節電モードにしない) \* 購入時の設定
ON (節電モードにする)

節電モードを変更するには、次のように操作します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P.87 を参照してください。
- 2. ▼ボタンを押して、[節電モード]を選び、○Kボタンまたは▶ボタンを押す
- **3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ**
- **4.** ○K ボタンまたは **◀**ボタンを押す
- [ON]を選択した場合は、確認のメッセージが表示されるので、◀▶ボタンで[はい]を選び、○Kボタンを押す
- **6.** MENU **ボタンを押す** 以降、変更するまで、この設定です。



## メモ

- ・いったん電源をオフにしたり、モードを切替えると © (クイックレビュー) ボタンを押しても静止画は表示されません。
- ・節電モードがオンになっている状態で、電源をオンにしたり、モード切替ダイヤルを切り替えると、節電モードであることを示す警告表示が約2秒間表示されます。
- ・ **4** (フラッシュ) ボタンを押すと、液晶モニターの表示がオンになり、フラッシュの設定を変更できます (→ P.31)。シャッターボタン、OK ボタンを押すと、再び液晶モニターの表示がオフになります。

## ♪ 注意

節電モードにした場合、消費電力は少なくなりますが、次のような制限があ ります。

- ・処理時間が遅くなることがあります。
- ・静止画モード / 動画モードでのみ効果があります。再生モードでは動作しません。

### 日付時刻を設定する(日時設定)

静止画に日付や時刻を入れて撮影することができます。 ここでは、セットアップメニューからの日付時刻の設定方法を説明 します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P.87 を参照してください。
- 2. ▼ボタンを押して、[日時設定]を選び、○Kボタンまたは▶ボタンを押す

 ▲▼◀▶ボタンを押して、年・月・日・ 時・分を設定する

▲▼ ボタンを押し続けると、高速で数値 を増減させることができます。

- 4. [書式]で日時の書式を選ぶ
- **5. 画面の下部の表示を確認し、**OK ボタンを押す

日時が設定されて、セットアップメ ニューに戻ります。



## 黒 メモ

電池を取り出してから約 1 週間経過すると、設定した日付・時刻がリセットされます。再度、設定しなおしてください。

## 表示言語を変える(LANGUAGE)

液晶モニターに表示される言語を変更することができます。

設定できる値
日本語(日本語)* 購入時の設定
ENGLISH(英語)
DEUTSCH(ドイツ語)
FRANÇAIS(フランス語)
ITALIANO(イタリア語)
ESPAÑOL(スペイン語)
簡体中文(中国語:簡体字)
繁体中文(中国語:繁体字)
한국어 (韓国語)

表示言語を変えるには、次のように操作します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P.87 を参照してください。
- ▼ボタンを押して、[LANGUAGE] を選び、○Kボタンまたは▶ボタンを 押す

言語選択画面が表示されます。

- ▲▼◀▶ボタンを押して、設定値を選ぶ
- **4.** K ボタンを押す

以降、変更するまで、この設定で表示されます。



## テレビで見るときの再生方式を変える(ビデオ方式)

付属のビデオケーブルでテレビにカメラを接続して、テレビの画面で静止画や動画を見ることができます。

テレビなどの機器でのビデオ方式は NTSC 方式(日本などで使用されている)に設定されています。接続する機器が PAL 方式(ヨーロッパ等で使用されている)の場合には、PAL方式に設定してから接続します。

設定できる値

NTSC\* 購入時の設定

PAL

再生方式を変更するには、次のように操作します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P.87 を参照してください。
- 2. ▼ボタンを押して、[ビデオ方式]を選び、○Kボタンまたは▶ボタンを押す
- 3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ
- **4.** K ボタンまたは **◀**ボタンを押す
- 手順4.で◀ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。





ビデオケーブルをカメラに接続している間は、液晶モニターの表示が消えます。



テレビの画面で静止画を見るには→ P.37

## 設定変更の警告を表示する(撮影設定警告)

次の機能の初期設定を変更した場合に、変更した機能のアイコンを 点滅させたり、電源投入時に変更があったことを知らせる警告メッ セージを約5秒間表示するように設定できます。

- ・ホワイトバランス
- ・フォーカス
- · ISO 感度
- ・露出補正
- · 長時間露光

アイコン点滅中にカメラのキー操作を行うと、アイコンは点灯に変わります。

警告メッセージ表示中にカメラのキー操作を行うと、メッセージは消えます。

設定できる値 OFF ON・購入時の設定

撮影設定警告を行うか(オン)、行わないか(オフ)を設定するには、次のように操作します。

- 1. セットアップメニューを表示する 操作手順は、P.87 を参照してください。
- ▼ボタンを押して、[撮影設定警告]を 選び、○Kボタンまたは▼ボタンを押 す
- **3. ▲**▼ボタンを押して、設定値を選ぶ
- **4.** ○Kボタンまたは**◀**ボタンを押す
- **5.** 手順**4.**で**◀**ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押す

以降、変更するまで、この設定です。



# 4章

## ソフトウェアをインス トールするとき

ソフトウェアをインストールする(Windows を ご使用の場合)......104 ソフトウェアをインストールする(Macintosh をご使用の場合)......119

## ソフトウェアをインストールする (Windows をご使用の場合)

画像をパソコンに取り込むためのソフトウェアをパソコンに入れます(この操作を「インストール」といいます。)



画像をパソコンに取り込む方法については、Caplio Software CD-ROM に 収められている『使用説明書(ソフトウェア編)』を参照してください。『使用説明書(ソフトウェア編)』の表示方法については、P.106 を参照してください。

## ♪ 注意

必ずカメラとパソコンをケーブルでつなぐ前に、ソフトウェアをパソコンに入れてください。



## Caplio Software CD-ROM でインストールできるソフトウェア

Caplio Software CD-ROMをパソコンにセットすると、次の画面が自動的に表示されます。



項目名	内容	参照先
Caplio ソフトウェア のイ ンストール	カメラや画像を取り扱うために必要なソフトウェ アをすべてインストールできます。	P.108
Caplio レスキューの起動	Caplio レスキューを起動することができます。	P.131
使用説明書(ソフトウェ ア編)を見る	『使用説明書(ソフトウェア編)』(PDF)を表示 することができます。	P.106

項目名	内容	参照先
カメラの活用事例を見る	カメラの機能をより有効にお使いいただくための 活用事例を表示することができます。	-
CD-ROM の内容を見る	付属の CD-ROM 内のファイル一覧を表示することができます。	P.106
RICOH ホームページへ	リコーのホームページを表示することができます。(インターネットに接続できる状態の場合)	
Caplio ホームページへ	リコーのデジタルカメラ Caplio シリーズのホームページを表示することができます。(インターネットに接続できる状態の場合)	
DIGICLIP ホームページへ	リコーの画像活用ソフトウェア DIGICLIP シリーズのホームページを表示することができます。 (インターネットに接続できる状態の場合)	

## [Caplio ソフトウェア のインストール] をクリックする と・・・( $\rightarrow$ P.108)

次のソフトウェアがインストールされます。

ソフトウェア名	Windows		説明
	XP	98	
RICOH Gate La	0	0	画像を一括して取り込めます。
CaplioViewer	0	0	画像を表示 / 編集 / 補正することができます。 動画の表示には DirectX(→ P.115)が必要です。
USB ドライバー	0	0	カメラとパソコンを接続するときに使います。
WIA ドライバー	0		画像を取り込むときに使います。
マウンター			カメラとパソコンを接続するときに使います。
Caplio レスキュー	0	0	パソコンのソフトウェアのトラブルシューティング (操作に困ったときのアドバイスを表示する)を表示します。
List Editor	0	0	本機種では使用しません。他の Caplio シリーズの
Caplio Setting	0	0	カメラをお使いの場合に使用します。
Caplio Server	0	0	

XP:Windows XP

98:Windows 98/98SE/Me/2000

## [使用説明書(ソフトウェア編)を見る] をクリックする と・・・

CD-ROM 内の『使用説明書(ソフトウェア編)』(PDF ファイル)を表示することができます。Windows をお使いの方で、すでに Acrobat Reader がパソコンにインストールされている場合はダブルクリックするだけで表示できます。

Acrobat Reader がインストールされていない場合は、Acrobat Readerをインストールする必要があります( $\rightarrow$ P.114参照)。

#### [CD-ROM の内容を見る] をクリックすると・・・

CD-ROMに収められているその他のソフトウェアを表示します。

ソフトウェア名	説明	参照
Acrobat Reader	『使用説明書(ソフトウェア編)』を読むために必要なソ フトウェアです。	P.114
DirectX	動画を再生するために必要なソフトウェアです。	P.115
Ridoc Desk 2000 Lt	ビジネス文書を管理するためのソフトウェアです。	P.115
Caplio Transfer Software	画像を Ridoc に登録したり、カメラメモつきの画像を カメラメモの内容によって分類し、パソコンのフォルダ に転送・保存したりするためのソフトウェアです。カメ ラメモは、本カメラでは使用できません。	P.117

# 付属ソフトウェアを使うために必要な環境

付属ソフトウェアを使うためには、次の環境が必要です。 ご使用のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認ください。

対応 OS	Windows 98/98 Second Edition (日本語版)		
	Windows 2000 Professional (日本語版)		
	Windows Me(日本語版)		
	Windows XP Home Edition(日本語版)/ Professional(日本語版)		
CPU	Pentium II 以上推奨		
メモリー	Windows 98/98SE: 32MB 以上(推奨 96MB 以上)		
	Windows 2000: 128MB 以上(推奨 256MB 以上)		
	Windows Me: 64MB 以上(推奨 96MB 以上)		
	Windows XP: 128MB 以上(推奨 256MB 以上)		
インストール時のハード	Windows 98/98SE: 10MB以上		
ディスクの空き容量	Windows 2000:10MB 以上		
	Windows Me: 10MB 以上		
	Windows XP: 10MB 以上		
ディスプレイの解像度	640 × 480 ドット以上(推奨 800 × 600 ドット以上)		
ディスプレイの表示色	256 色以上(推奨 65000 色以上)		
CD-ROM ドライブ	上記パソコン本体で使用可能な CD-ROM ドライブ		
USB ポート	上記パソコン本体で使用可能な USB ポート		

# ♪ 注意

- ・OS をアップグレードしたパソコンの場合,正常に USB 機能が動作しないことがありサポートできません。
- ・OSのシステム環境の変化やサービスパックなどのリリースにより、正しく動作しないことがあります。
- ・拡張機能 (PCI バスなど ) を利用して後付された USB ポートへの接続は サポートできません。
- ・HUB等の他のUSB機器との組合せで使用した場合、正しく動作しないことがあります。
- 動画などの大きなファイルを扱う場合は、より大きなメモリー環境で利用することをお薦めします。

# 参照

SDメモリーカードを使ってパソコンに画像を取り込むときには→『使用説明書(ソフトウェア編)』

# ソフトウェアをパソコンに入れる (Windows XP の場合)

# ↓ 注意

- ・まだ、カメラとパソコンを接続しないでください。もし、ソフトウェアを入れる前にカメラとパソコンを接続して画面に [新しいハードウェアの追加ウィザード] 画面が表示されてしまった場合には、 [キャンセル]をクリックしてカメラとパソコンの接続を外してから、インストールの操作を行ってください。
- ・Windows XP の場合、インストールは管理者権限を持ったユーザーが 行ってください。
- パソコンを起動し、CD-ROMドライブに、付属の Caplio Software CD-ROMをセットする

パソコンの画面に、自動的に右の画面が表示されます。

[Caplio ソフトウェア のインストール]をクリックする

しばらくすると [設定言語の選択]画面が表示されます。

3. 言語を選択し、[OK]ボタンをクリックする

[InstallShield ウィザードへようこそ] の画面が表示されます。

4. [次へ]をクリックする

[インストール先の選択]画面が表示されます。

 インストール先を確認して[次へ]を クリックする

[ プログラムフォルダの選択 ] 画面が表示されます。







#### 6. プログラムフォルダを確認して[次へ]ボタンをクリックする

Caplio レスキュー(トラブルシューティングソフトウェア)を起動する ショートカットをデスクトップに作成するかどうかを確認するメッセー ジが表示されます。

# 7. [はい]または[いいえ]ボタンをク リックする

[はい][いいえ] のどちらを選択しても、 [スタート] メニューの[プログラム]-[Caplio Software]-Caplio レスキュー (トラブルシューティング)にプログラムが登録されます。

[InstallShield ウィザードの完了]画面が表示されます。

8. [完了]ボタンをクリックする





次はカメラとパソコンをつないで、ドライバーの設定を行います。P.112以降をご覧ください。

# **Ⅲ** メモ

インストール後に再起動が必要な場合があります。



ソフトウェアをパソコンから削除(アンインストール) するには→P.118

# ソフトウェアをパソコンに入れる (Windows 98/98SE/Me/2000 の場合)


# 注意

- ・まだ、カメラとパソコンを接続しないでください。もし、ソフトウェアを入れる前にカメラとパソコンを接続して画面に [新しいハードウェアの追加ウィザード] 画面が表示されてしまった場合には、 [キャンセル]をクリックしてカメラとパソコンの接続を外してから、インストールの操作を行ってください。
- ・Windows 2000 の場合、インストールは管理者権限を持ったユーザーが 行ってください。
- 1. パソコンを起動し、Caplio Software CD-ROM ドライブに付 属の CD-ROM をセットする

パソコンの画面に、自動的に右の画面が 表示されます。



- 2. [Caplioソフトウェア のインストール]をクリックする
- 3. 言語を選択し、「OK]ボタンをクリックする
- 4. [次へ]ボタンをクリックする



[プログラムフォルダ選択]画面が表示されます。



#### 6. プログラムフォルダを確認して[次へ]ボタンをクリックする

Caplio レスキュー(トラブルシューティングソフトウェア)を起動する ショートカットをデスクトップに作成するかどうかを確認するメッセー ジが表示されます。

7. [はい]または[いいえ]ボタンをク リックする



[ はい ][ いいえ ] のどちらを選択しても、[ スタート ] メニューの [ プログラム ]-[Caplio Software]-Caplio レスキュー(トラブルシューティング)にプログラムが登録されます。

[InstallShield ウィザードの完了] 画面が表示されます。

8. [完了]ボタンをクリックする

**IJ** メモ

インストール後に再起動が必要な場合があります。



ソフトウェアをパソコンから削除(アンインストール)するには→ P.118

# カメラとパソコンを接続する

ソフトをパソコンに入れたら、カメラとパソコンを接続します。

- 1. カメラの電源がオフになっていることを確認する
- 2. 付属のUSBケーブルをパソコンの USBポートに接続する



 USBケーブルをカメラのUSB端子 に接続する

カメラの電源がオンになります。



#### Windows XP の場合

初めてカメラとPCをUSBケーブルで接続すると[新しいハードウェアの検出ウィザード]画面が表示されます。

- 1. [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択する
- 2. [次へ]を選択する
- (次の場所で最適のドライバを検索する] [次の場所を含める]を選択し、 [参照]ボタンを押す





 Caplio Softwareをインストールした場所にある[WIA driver]フォルダ(基本はC:\(\text{C:YProgram Files\(\text{YCaplio}\)}\) Software\(\text{YWIA driver}\))を選択し、[次へ]を選択する

WIA Driver がインストールされます。 [Caplio R1/RZ1] 画面が表示されます。

 [RICOH Gate La]を選択し、[この 動作には常にこのプログラムを使う] にチェックを入れて、[OK]ボタンを クリックする



Windows XP の「スキャナとカメラのウィザード」機能を使ってカメラから画像を取り込みたい場合には、[Microsoft スキャナとカメラのウィザード] を選択してください。

[この動作には常にこのプログラムを使う] にチェックを付けなければ、取り込みの際に毎回 [Caplio R1/RZ1] 画面が表示されて取り込みの方法 (RICOH Gate La またはスキャナとカメラのウィザード) を選択できます。

カメラとパソコンの接続をやめるには

- 1. カメラの電源をオフにする
- 2. USBケーブルを外す

# 黒 メモ

カメラから画像を取り込む場合には、電源に AC アダプター (別売り) を使用することをお勧めします。

#### その他のソフトウェアのインストール

Windows の場合には、付属の CD-ROM から Caplio Software 以外 に、次のソフトウェアがインストールできます。

- · Acrobat Reader
- · DirectX
- · Ridoc Desk 2000 Lt
- · Caplio Transfer Software

インストールは、カメラとパソコンを USB ケーブルで接続した状態では行わないでください。

#### Acrobat Reader をインストールする

Acrobat Reader は、使用説明書(PDF ファイル)表示をするための ソフトウェアです。

Windows をご使用の場合には、Acrobat Reader をインストールすることができます。

なお、すでに Acrobat Reader がパソコンにインストールされている場合には、インストールする必要はありません。

Windows XP、Windows 2000 の場合、インストールは管理者権限をもったユーザーが行ってください。

 パソコンを起動し、CD-ROMドライブに、付属の Caplio Software CD-ROM をセットする

パソコンの画面に、自動的に次の画面が 表示されます。

[CD-ROMの内容を見る]をクリックする

CD-ROM内のファイル一覧が表示されます。

- 3. [Acrobat]フォルダをダブルクリックする
- 4. [Japanese]フォルダをダブルクリックする
- 5. [ar505jpn] (ar505jpn.exe) をダブルクリックする
- 6. 表示されるメッセージにしたがって操作を行い、Acrobat Readerをインストールする



#### DirectX をインストールする

DirectXは、動画ファイルを再生するためのソフトウェアです。 DirectXのバージョンが7.1 より古いと動画再生ができませんので、 新しいものをインストールしてください。

なお、Windows XP には、新しいものがインストールされていますので、改めてインストールする必要はありません。

Windows 2000 の場合、インストールは管理者権限をもったユーザーが行ってください。

- 1. パソコンを起動し、CD-ROM ドライブに、付属の Caplio Software CD-ROM をセットする
- 2. [CD-ROMの内容を見る]をクリックする
- 3. [DirectX]フォルダをダブルクリックする
- 4. [Japanese]フォルダをダブルクリックする
- 5. 以下のファイルをダブルクリックする

Windows98/98SE/Me の場合	[Win98Me] フォルダ内の [DX81xxx.exe]
Windows2000 の場合	[Win2000] フォルダ内の [DX81NTxxx.exe]

#### Ridoc Desk 2000 Lt

ビジネス文書を管理するためのソフトウェアです。デジタルカメラで撮影した静止画だけでなく、スキャナから読み取った文書やアプリケーションで作成した文書、イメージファイルなど、さまざまな文書を管理することができます。異なるファイル形式のものを1つの文書にまとめて保管することも可能です。

# **∭** メモ

Ridoc Desk 2000 Lt and Caplio Transfer Software are provided only as Japanese version. Other language is not supported.



Ridoc Desk 2000 Lt の使用方法については、Ridoc Desk 2000 Lt と同時にインストールされる『はじめてガイド』 (PDF ファイル) を参照してください。

Windows XP、Windows 2000 の場合、インストールは管理者権限をもったユーザーが行ってください。

- 1. パソコンを起動し、CD-ROM ドライブに、付属の Caplio Software CD-ROM をセットする
- 2. [CD-ROMの内容を見る]をクリックする CD-ROM内のファイル一覧が表示されます。
- 3. [Ridoc Desk]フォルダをダブルクリックする
- **4.** [InstRidc] (InstRidc.exe) をダブルクリックする



- 5. Ridoc Desk 2000 Ltのボタンを クリックする
- 表示されるメッセージにしたがって 操作を行い、Ridoc Desk 2000 Lt をインストールする



インストールが完了すると、自動的に Windows が再起動します。

# ♪ 注意

カメラを接続して Ridoc Desk 2000 Lt を開いたままでカメラの電源をオフ/オンした場合は、パソコンを再起動して再度接続してください。

# Caplio Transfer Software

画像を Ridoc に登録したり、カメラメモつき画像をカメラメモの内容によって分類し、パソコンのフォルダに転送、保存したりするためのソフトウェアです。

# 〕 注意

カメラメモは本カメラでは使用できません。



Caplio Transfer Software の使用方法については、CD-ROM 内の Readme ファイル(Readme.txt)を参照してください。

Windows XP、Windows 2000 の場合、インストールは管理者権限をもったユーザーが行ってください。

- 1. パソコンを起動し、CD-ROMドライブに、付属の Caplio Software CD-ROM をセットする
- 2. [CD-ROMの内容を見る]をクリックする CD-ROM内のファイル一覧が表示されます。
- 3. [Caplio Transfer]フォルダをダブルクリックする
- **4.** [InstTrns] (InstTrns.exe) をダブルクリックする



- 5. Caplio Transfer Softwareのボタンをクリックする
- 6. 表示されるメッセージにしたがって 操作を行い、Caplio Transfer Softwareをインストールする



# ソフトウェアを削除(アンインストール)するには

Windows 2000/XP の場合、インストールは管理者権限を持ったユーザーが行ってください。

- 1. Windows のタスクバーから [ スタート ] をクリックする
- 2. [設定]-[コントロールパネル]を表示する
- 3. [アプリケーションの追加と削除]アイコン(XPの場合は[プログラムの追加と削除]アイコン)をダブルクリックする
- 4. [Caplio Software] を選択し、[追加と削除]をクリックする
- 5. ファイル削除を確認し、[OK] ボタンをクリックする [共有ファイルの検出] ダイアログが表示されます。
- [次回からこのメッセージを表示しない]のチェックボックスに チェックを入れて、[OK] ボタンをクリックする 削除が始まります。完了したらウィンドウを閉じてください。

# ソフトウェアをインストールする (Macintosh をご使用の場合)

画像をパソコンに取り込むためのソフトウェアをパソコンに入れます(この操作を「インストール」といいます。)



#### 参照

画像をパソコンに取り込む方法については、Caplio Software CD-ROM に収められている『使用説明書(ソフトウェア編)』を参照してください。『使用説明書(ソフトウェア編)』の表示方法については、P.106 を参照してください。

# ♪ 注意

必ずカメラとパソコンをケーブルでつなぐ前に、ソフトウェアをパソコンに入れてください。



# Caplio Software CD-ROM でインストールできるソフトウェア

Caplio Software CD-ROM をパソコン にセットすると、次の画面が自動的に表 示されます。



項目名	内容	参照先
Caplio ソフトウェア の インストール	カメラや画像を取り扱うために必要なソフトウェ アをすべてインストールできます。	P.122 P.123
使用説明書(ソフトウェ ア編)を見る	『使用説明書(ソフトウェア編)』(PDF)を表示することができます。	P.120
カメラの活用事例を見る	カメラの機能をより有効にお使いいただくための 活用事例を表示することができます。	-

# [Caplio ソフトウェア のインストール] をクリックすると・・・

次のソフトウェアがインストールされます。

ソフトウェア名	Mac		説明
	9	Х	
RICOH Gate La	0		画像を一括して取り込めます。
USB ドライバー	0	0	カメラとパソコンを接続するときに使います。
マウンター	0	0	カメラとパソコンを接続するときに使います。

9:Mac OS 8.6 ~ 9.2.2

X:Mac OS X 10.1.2 ~ 10.3

# [使用説明書(ソフトウェア編)を見る] をクリックする と・・・

CD-ROM 内の『使用説明書(ソフトウェア編)』(PDF ファイル)を表示することができます。

Acrobat Reader がインストールされていない場合は、Acrobat Readerをインストールする必要があります。

# 付属ソフトウェアを使うために必要な環境

付属ソフトウェアを使うためには、次の環境が必要です。 で使用のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認ください。

基本ソフトウェア	Mac OS 8.6 $\sim$ 9.2.2 / Mac OS X 10.1.2 $\sim$ 10.3		
Macintosh 本体	本体 USB ポートを標準装備している Apple 社製 Macintosh シリーズ		
内蔵メモリー	Mac OS 8.6 ∼ 9.2.2	96MB以上(推奨128MB以上)	
	Mac OS X 10.1.2 ~ 10.3	128MB以上(推奨256MB以上)	
アプリケーション割り当 てメモリー(Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 の場合 )	圧縮ユーティリティーを使用せずに、アプリケーションメモ リーとして 16MB 以上(推奨 24MB 以上)		
ハードディスクの空き	Mac OS 8.6 ~ 9.2.2	10MB 以上 (インストール時)	
容量	Mac OS X 10.1.2 ∼ 10.3	100MB 以上 (インストール時)	
	100MB 以上(動作時)		
ディスプレイの解像度	640 × 480 ドット以上(推奨 800 × 600 ドット以上)		
ディスプレイの表示色	256 色以上(推奨 32000 色以上)		
CD-ROM ドライブ	上記 Macintosh 本体で使用可能な CD-ROM ドライブ		
USB ポート	上記 Macintosh 本体で使用す	可能な USB ポート	

# ♪ 注意

- ・OS のシステム環境の変化などにより、正しく動作しないことがあります。
- 拡張機能 (PCI バスなど)を利用して後付された USB ポートへの接続はサポートできません。
- ・HUB等の他のUSB機器との組合せで使用した場合、正しく動作しないことがあります。

# |||||||||メモ

- ・動画などの大きなファイルを扱う場合は、より大きなメモリー環境で利用する事をお薦めします。
- ・Mac OS  $8.6\sim9.2.2$  の場合、より大きなメモリー環境で利用するとともに、より多くのアプリケーションメモリを割り当ててください。
- ・ディスプレイの表示色は、256 色以上表示できれば動作しますが、できるだけ 32000 色以上でお使いいただくことをお勧めします。



SD メモリーカードを使ってパソコンに画像を取り込むときには→『使用説明書(ソフトウェア編)』

# ソフトウェアをパソコンに入れる (Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 の場合)

- 1. Macintoshの電源を入れ、CD-ROMドライブに付属のCaplio Software CD-ROMを入れる
- 2. Mac OS 9フォルダを選択する

[Caplio Installer] のアイコンが表示されます。

[Caplio Installer]をダブルクリックする

「Caplio Installer」ウィンドウが開きます。



- [Caplio ソフトウェア のインストール]をクリックする
- 5. [OK]をクリックする
- 6. [インストール]をクリックする

インストール終了後、Macintoshを再起動する必要があることを確認するメッセージが表示されます。



#### 7. [続行]をクリックする

しばらくするとインストール完了のメッセージが表示されます。

8. [再起動]をクリックする

Macintosh が再起動します。

# ₩ × ŧ

#### **ソフトウェアをパソコンから削除 (アンインストール) するには** システムフォルダにある以下のファイルを削除してください。

ファイル名	インストール先フォルダ
RICOH Gate La	コントロールパネル
RICOH Gate La Prefs	初期設定
Caplio Mounter	機能拡張
Caplio Mounter Prefs	初期設定
Caplio USB Driver	機能拡張

# ソフトウェアをパソコンに入れる (Mac OS X 10.1.2 ~ 10.3 の場合)

- Macintosh の電源を入れ、CD-ROM ドライブに、付属の Caplio Software CD-ROM を入れる
- **2.** Mac OS Xフォルダを開く

[Caplio Mounter.pkg] のアイコンが表示されます。

[Caplio Mounter.pkg]をダブルク リックする

インストーラが起動します。管理者パス ワードを要求する画面が表示されます。



4. 鍵のアイコンをクリックする

認証ウィンドウが表示されます。



 管理者の名前とパスワードを入力し、 [OK]をクリックする



**6. [続ける]をクリックする** インストール先を選択する画

インストール先を選択する画面が表示されます。



# インストールするボリュームをクリックし、[続ける]をクリックする



#### 8. [インストール]をクリックする

インストール終了後、Macintoshを再起動する必要があることを確認するメッセージが表示されます。

(インストールを続ける)をクリック する

インストールが行われ、しばらくするとインストール完了のメッセージが表示されます。

10. [再起動] をクリックする

Macintosh が再起動します。





# J∏ ×モ

#### ソフトウェアをパソコンから削除(アンインストール)するには

- 1. [Applications] フォルダにある [Caplio Mounter] を起動する
- 2. [ファイル] メニューから [アンインストール] を選択する 削除が始まります。

# 5章

# お困りのときは

お困りのときは	1	2	6
付録	1	3	2

# お困りのときは

# カメラ本体のトラブルについて

#### 電源について

症状	原因	処 置	参照
電源が入らない。	バッテリーがセットされてい ない。または消耗している。	バッテリーを正しくセットする。 または充電する。必要に応じて AC アダプターを使う。	P.20 P.134 P.135
	AC アダプターが正しく接続 されていない。	正しく接続し直す。	P.135
	カメラが高温になったため、電源が自動的に切れている。	そのまま温度が下がるまで待ち、電源を再投入する。なお、急激に温度を下げることはしないでください。	P.21
	オートパワーオフで電源が切 れている。	もう一度電源をオンにしてください。	P.21
電源が途中で切れる。	何の操作もしないで放置した ので、オートパワーオフが働 いた。	もう一度電源をオンにしてください。	P.21
	バッテリーが消耗している。	アルカリ電池使用時は新品電池 に交換する。リチャージャブル パッテリー使用時は充電するか、 AC アダプターを使う。	P.16
電源が切れない。	カメラの誤動作。	電池をセットしなおす。AC ア ダプター使用時には接続しなお す。	P.20 P.134 P.135
バッテリーを充電で きない。	バッテリーの寿命。	新しいバッテリーに交換する。	P.16
バッテリーの消耗が 早い。	温度が極端に低いところや高 いところで使用している。	-	-
	暗い屋内などの撮影で、フ ラッシュ発光回数が多い。	_	-

# 撮影について

症状	原 因	処 置	参照
シャッターボタンを 押しても撮影できな い。	バッテリーがセットされてい ない。または消耗している。	アルカリ電池使用時は新品電池 に交換する。リチャージャブル バッテリー使用時は充電するか、 AC アダプターを使う。	P.16 P.134 P.135
	電源が入っていない。 静止画モード / 動画モードに なっていない。	電源を入れ、モードダイヤルを撮影 モードに合わせてください。	P.21
	再生モードになっている。	モード切替ダイヤルを撮影した いモード(静止画モード/動画 モード)に合わせ、再生ボタン を押してください。	P.25
	シャッターボタンを押し切っ ていない。	シャッターボタンを押し切る。	P.25
	SD メモリーカードが初期化されていない。	初期化する。	P.88
	SD メモリーカードに空き容量 がない。	不要なファイルを削除するか、 新しいカードをセットする。	P.39 P.20
	SD メモリーカードの寿命。	新しいカードをセットする。	P.20
	フラッシュが充電中。	オートフォーカス / フラッシュ ランプの点滅が終了するまで待 つ。	P.31
	SD メモリーカードが 「LOCK」されている。	「LOCK(書き込み禁止)」を解 除する。	P.19
	SD メモリーカードの接触面が 汚れている。	乾いた柔らかい布で拭き取る。	-
撮影画像を確認でき ない。	画像確認時間が短い。	画像確認時間を長くする。	P.93
液晶モニターに映ら ない。	電源が入っていない。または 液晶モニターが暗い。	電源を入れる。または液晶モニ ターの明るさを調整する。	P.21 P.90
	ビデオケーブル /AV ケーブル をさした状態になっている。	ビデオケーブル /AV ケーブルを 抜く。	P.37
	画面表示が「シンクロモニ ターモード」になっている。	DISP. ボタンを押して表示を切り替える。	P.23
	節電モードになっている。	節電モードをオフにする。	P.96
オートフォーカスな のにピントが合わな	レンズが汚れている。	乾いた柔らかい布できれいに拭 き取る。	P.12
ιν <sub>°</sub>	被写体が撮影範囲枠の中央に いない。	フォーカスロックで撮影する。	P.27
	ピントの合いにくい被写体で ある。	フォーカスロック、またはマ ニュアルフォーカスで撮影する。	P.27 P.57

症状	原 因	処 置	参照
手ブレになる。	シャッターボタンを押したと きに、構えたカメラが動いた。	両肘を身体につけて構える。ま たは、三脚を使用する。	P.24
	薄暗い場所(室内など)での 撮影時には、シャッタース ピードが遅くなり、手ブレし やすくなる。	フラッシュを使用する。または、 ISO 感度を上げる。	P.31
フラッシュが発光し ない。またはフラッ シュの充電ができな	撮影モードが ■ (連写)、 〇 (動画) になっている。	撮影モードを <b>△</b> (静止画) に切 り替える。	P.12
ンユの元竜かできな い。	フラッシュが (会) (発光禁止) になっている。	★ボタンで発光禁止を解除する。	P.31
	バッテリーが消耗している。	アルカリ電池使用時は新品電池 に交換する。リチャージャブル バッテリー使用時は充電するか、 必要に応じて AC アダプターを 使う。	P.16
フラッシュが発光し たのに画像が暗い。	被写体までの距離が、望遠時 で約 2.0m 以上、広角時で約 3.0m 以上離れている。	被写体に近づいて撮影する。	P.31
	黒っぽい被写体である。	露出補正を行う(フラッシュの 光量も露出補正値に連動しま す)。	P.50
画像が明るすぎる。	フラッシュの光量が適切でな い。	被写体から少し離れて撮影する か、被写体に照明などを当てて フラッシュを発光しないで撮影 する。	P.31
	露出がオーバーしている。	露出補正を行う。長時間露光を 解除する。	P.50 P.63
	液晶モニターの明るさが適切 でない。	液晶モニターの明るさを調整する。	P.90
画像が暗すぎる。	暗いところを (発光禁止)で撮影している。	★ボタンで発光禁止を解除する。	P.31
	露出が不足している。	露出補正を行う。長時間露光を 設定する。	P.50 P.63
	液晶モニターの明るさが適切 でない。	液晶モニターの明るさを調整す る。	P.90
画像が自然な色合い にならない。	オートホワイトバランスの調整しにくい状況で撮影した。	被写体に白色系のものを入れて 撮影する。またはオートモード 以外のホワイトバランスを使用 する。	P.51
日付などの記録情報 が表示されない。	画面表示の機能で、表示なし になっている。	DISP. ボタンを押して表示を切り替える。	P.23
AF 動作中、液晶モニターの明るさが変化する。	オートフォーカス範囲と周囲 の明るさが異なるとき、また は暗いところで使用している。	故障ではありません。	-

症状	原 因	処 置	参照
縦に尾を引いた画像 になる。	明るい被写体を写したときに 起こる現象。スミア現象とい う。	故障ではありません。	-

# 再生 / 削除について

症状	原 因	処 置	参照
再生できない。また	再生モードになっていない。	再生モードに切り替える。	P.34
は再生画面が出ない。	ビデオケーブル /AV ケーブル が正しく接続されていない。	正しく接続し直す。	P.37
	ビデオ方式の設定が間違って いる	正しい方式を設定する。	P.100
SD メモリーカード が再生できない。ま たは再生画面が出な い。	SD メモリーカードがセットされていない。または画像が記録されていない SD メモリーカードをセットした。	記録済みのカードをセットする。	P.20
	本機で初期化していない SD メモリーカードを再生した。	本機で初期化し、記録したカー ドをセットする。	P.20 P.88
	正常に記録されていない SD メモリーカードを再生した。	正常に記録されているカードを セットする。	-
	SD メモリーカードの接触面が 汚れている。	乾いた柔らかい布で拭き取る。	-
	使用中の SD メモリーカード に異常がある。	記録済みの別のカードを再生し、 異常がなければカメラは正常で す。カードの異常が考えられる ため、そのカードを使用しない でください。	-
画面が消えた。	バッテリーが消耗している。	アルカリ電池使用時は新品電池 に交換する。リチャージャブル バッテリー使用時は充電するか、 必要に応じて AC アダプターを 使う。	P.16
	何の操作もしないで放置した ので、オートパワーオフが働 いた。	電源を再投入する。	P.21
ファイルを削除でき	プロテクトが設定されている。	プロテクトを解除する。	P.77
ない。	SD メモリーカードが 「LOCK」されている。	「LOCK(書き込み禁止)」を解 除する。	P.19
SD メモリーカード を初期化できない。	SD メモリーカードが 「LOCK」されている。	「LOCK(書き込み禁止)」を解 除する。	P.19

# その他

症状	原 因	処 置	参照
SD メモリーカード が入らない。	挿入方向が違う。	正しくセットする。	P.20
カメラのボタンを操作しても作動しない。	バッテリーが消耗している。	アルカリ電池使用時は新品電池 に交換する。リチャージャブル パッテリー使用時は充電するか、 必要に応じて AC アダプターを 使う。	P.16 P.134 P.135
	カメラの誤動作。	電源を再投入する。	P.21
		電池をセットしなおす。AC ア ダプター使用時には接続しなお す。	P.20 P.134 P.135
日付が正しくない。	正しい日付・時刻が設定され ていない。	正しい日付・時刻を設定する。	P.98
設定した日付が消え てしまった。	バッテリーを抜いてしまった。	バッテリーを取り出した状態が 約1週間以上続くと、日付がリ セットされます。再度、設定し 直してください。	P.98
オートパワーオフが 働かない。	オートパワーオフが OFF に なっている。	オートパワーオフの時間を設定 する。	P.94
ブザー音が鳴らない。	消音が設定されている。	ブザー音の設定を ON にする。	P.92
テレビに映らない。	ビデオ方式の設定が間違って いる。	正しい方式を設定する。	P.100
	ケーブルが接続されていない。	ケーブルを正しく接続しなおす。	P.37
	出力先のビデオ入出力スイッ チの設定が間違っている。	出力先のビデオ入出力スイッチ が正しいか確認する。	-

# Caplio レスキューについて (Windows をご使用の場合)

パソコンにインストールされているトラブルシューティングソフトウェア (Caplioレスキュー)をお試しください。 Caplioレスキューでは、画面のメッセージに従って操作すると、パソコンとの接続やソフトウェアに関するトラブルに対する対処方法が表示できます。

Caplioレスキューは、[Caplioソフトウェアのインストール]ボタンで付属ソフトウェアのインストールを済ませていれば、パソコンにインストールされています。

インストール時にショートカットを作成 した場合には、デスクトップ上にショー トカットが表示されています。



# Caplio レスキューを使うには

Caplioレスキューは、次のように操作して起動します。

起動方法1: Windowsの[スタート]メニューから起動する

- ① Windows のタスクバーにある [ スタート ] をクリックして [ スタート ] メニューを表示します。
- ② [プログラム]を選択し、[Caplio Software]を選択します。
- ③ [Caplioレスキュー(トラブルシューティング)]を選択します。

起動方法2: デスクトップ上に作成した Caplio レス

キューのショートカットをダブルクリッ クする

起動方法3: CD-ROM ドライブに付属の Caplio

Software CD-ROM をセットし、[Caplio レスキューの起動(トラブルシューティ

ング)]をクリックする



# A. 主な仕様

#### 総合

ビデオ信号方式 NTSC 方式、PAL 方式

電源電圧 単三アルカリ乾電池 (1.5V) × 2本

リチャージャブルバッテリー (3.7V) × 1本

外部 (AC アダプター); 3.8V

外形寸法 102.4mm (幅) × 56.7mm (高さ) × 25.1mm (奥行き)

(突起部含まず)

質量 本体 約 125g (電池 /SD メモリーカード / ストラップを除く)

使用温度範囲 0 °C~ 40 °C 使用湿度範囲 85% 以下 保存温度範囲 -20 °C~ 60 °C

#### カメラ部

使用撮像素子 総画素数 419 万画素 (有効画素数 400 万画素)

レンズ

・レンズ3 倍光学ズームレンズ F2.8 ~ 5.0

・焦点距離 f: 5.65 ~ 16.95mm(35mm 換算 35 ~ 105mm) ・撮影距離 鏡胴前端 (カメラ最先端部)から 約 0.6m ~∞

・マクロ撮影距離 約0.01m~∞(広角),約0.16m~∞(望遠)

デジタルズーム 3.6 倍

モニター表示部

・画面サイズ 1.8型

・種類 透過型アモルファスシリコン TFT 液晶

・画素数 約8.5 万画素

ホワイトバランス AUTO/固定(屋外、曇天、白熱灯、蛍光灯、ワンプッシュ)

露出調整

・測光感度分布 マルチ測光(256分割)、中央重点測光、スポット測光・露出補正 マニュアル露出補正±2.0FV(1/3FVステップ)

・測光方式 TTL-CCD 測光方式

・フラッシュ AE あり(日中シンクロ あり)

・シャッター 静止画; 8, 4, 2, 1 ~ 1/2000 秒、

動画; 1/30~1/2000秒

· ISO 感度 AUTO、ISO64、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800

距離調節

・AF方式 通常撮影領域; CCD方式、マクロ領域; CCD方式
 ・AF測距節囲 通常撮影領域: 約 60cm ~∞、マクロ時: 約 1cm ~∞

内蔵フラッシュ

・方式 フラッシュマティック

撮影距離 約 0.17 ~ 3.0m(W)、約 0.16 ~ 2.0m(T) (ISO:AUTO)
 動作モード 発光禁止 / オート / 赤目軽減 / 強制発光 / スローシンクロ

デート保持時間 約1週間

#### 画像データ録再部

画素数 (ピクセル)

·静止画 2304 × 1728、1600 × 1200、1280 × 960、640 × 480

· 文字 2304 × 1728、1280 × 960 · 動画 320 × 240、160 × 120

ファイルフォーマット

・静止画 圧縮;JPEG (Exif Ver.2.21) ・文字 TIFF (MMR 方式 ITU-T.6)

・動画 AVI(Open DML Motion JPEG フォーマット準拠) カメラファイルシス DCF ※ DCF は JEITA で標準化された『Desian rule for

テム規格 Camera File System』規格の略称です。 FF縮方式 JPFG ベースライン方式準拠(静止画、動画)

画像サイズ

 · 2304 × 1728
 N:約804KB/画面、F:約1.54MB/画面

 · 1600 × 1200
 N:約495KB/画面、F:約964KB/画面

 · 1280 × 960
 N:約326KB/画面、F:約626KB/画面

·640 × 480 N;約83KB/画面

#### 入出力端子

電源入力 3.8V (AC アダプター) ビデオ出力 1.0 Vp-p (75Ω)

### 記録再生可能なメモリカードの種類

メモリ種類 SD メモリーカード、マルチメディアカード

### B. 別売り品について


Caplio RZ1では、下記の別売り品が使用できます。

商品名	型名	備考
AC アダプター	AC-4b	家庭用コンセントから直接電源を供給するとき に使用します。
PC カードアダプター	FM-SD53	SD メモリーカードをパソコンの PC カードス ロットに直接セットするときに使用します。
リチャージャブルバッテ リー	DB-50	本カメラで使用できる充電池です。
リチャージャブルバッテ リーセット	BS-5	リチャージャブルバッテリー(DB-50)とバッ テリーチャージャーのセットです。

#### リチャージャブルバッテリー (別売り)をセットする

リチャージャブルバッテリー(DB-50)は、本カメラで使用できる充電池です。持続時間が長く、充電により繰り返し使用でき便利です。すでにお使いのお客様は、電池をセットする前に、電源がオフになっていることを確認してください。

- バッテリー/ カードカバーをスライ ドさせて開ける
- リチャージャブルバッテリーを挿入 する
- びッテリー/カードカバーを閉じて、 スライドさせる





#### リチャージャブルバッテリーを取り出す

- 1. バッテリー/ カードカバーをスライドさせて開ける
- 2. リチャージャブルバッテリーを取り出す
- 3. バッテリー/カードカバーを閉じて、スライドさせる

# ♪ 注意

- ・長時間カメラをご使用にならない場合には、リチャージャブルバッテ リーを抜いてカメラを保管してください。
- ・抜いたバッテリーは涼しい場所に保管してください。
- ・充電には専用バッテリーチャージャーをご使用ください。


リチャージャブルバッテリーの充電時間		
DB-50	約3時間(25℃)	

# AC アダプター (別売り)をセットする

撮影や静止画を見る際に長時間使用したり、パソコンと接続する場合には、ACアダプターを使うことをお勧めします。

すでにお使いのお客様は、AC アダプターをセットする前に、電源がオフになっていることを確認してください。

- バッテリー/ カードカバーをスライ ドさせて開ける
- ACアダプター用バッテリーを挿入 する
- 3. 電源(DC入力)ケーブルカバーを開け、ケーブルを外に出す
- バッテリー/カードカバーを閉じて、 スライドさせる
- 5. 電源プラグをコンセントに差し込む





#### AC アダプターを取り出すには

AC アダプターを取り外す前に、電源がオフになっていることを確認してください。

- 1. 電源プラグをコンセントから抜く
- 2. バッテリー/カードカバーをスライドさせて開ける
- 3. ACアダプター用バッテリーを取り出す
- 4. バッテリー/カードカバーを閉じて、スライドさせる

# ♪ 注意

- ・電源プラグや接続ケーブルは、しっかりと差し込んでください。
- ・カメラをご使用にならないときには、AC アダプターをカメラや電源コンセントから抜いておきましょう。
- ・カメラの使用中にACアダプターを取り外したり、電源プラグがコンセントから抜けたりすると、データが破壊されることがあります。
- ・AC アダプターをご使用の際は、電池残量マークがフルにならないことがあります。

# C. 各シーンモードと機能の組み合わせ

シーンモードの種類によっては、通常の撮影モードと機能の働きが異なる場合があります。下表を参照してください。

モード名	フラッシュ	マクロ撮影
ポートレート	初期値:発光禁止	不可
スポーツ	初期値:発光禁止	不可
遠景	発光禁止に固定	不可
夜景	強制発光は選択不可	不可
	初期値:オート	
文字	初期値:発光禁止	使用可
高感度	初期値:発光禁止	使用可

# D. 各モード時のメニュー項目について

### 動画モード時

設定項目	選択肢	参照
動画サイズ	[320], 160	P.55
フォーカス	[AF], MF, スナップ , ∞	P.57
ホワイトバランス	[AUTO], (屋外), (曇天), (白熱灯), (蛍光灯), (ワンプッシュ)	P.51

### SCENE モード時(文字モードを除く)

設定項目	選択肢	参照
画質・サイズ	F2304, N2304, F1600, N1600, F1280,[N1280], N640	P.55
フォーカス	[AF], スナップ , ∞(遠景モードは除く)	P.57
日付入れ撮影	[OFF], 日付, 日時	P.67
露出補正	-2.0 ~ +2.0	P.50
ホワイトバランス	[AUTO], (屋外), (曇天), (白熱灯), (蛍光灯), ((ワンプッシュ)	P.51
スローシャッター速度制限	[OFF], ON	P.66

# 文字モード時

設定項目	選択肢	参照
文字濃度	濃い, [標準], 薄い	P.54
サイズ	2304, [1280]	P.55
日付入れ撮影	[OFF], 日付, 日時	P.67
スローシャッター速度制限	[OFF], ON	P.66

# E. 電源オフで設定値が初期値に戻る機能一覧

電源をオフにすると、機能によって設置値がリセットされ、初期値に 戻るものがあります。

次の表は、電源のオフにしたときの設定値の保持/リセットについて 示しています。

モード	機能	設定値の保持:〇、 初期設定値に戻る:×
SETUP	日時設定	0
	節電モード	0
	オートパワーオフ	0
	ブザー音	0
	CARD 連続 No.	0
	画像確認時間	0
	LCD 輝度調節	0
	言語設定	0
	ビデオ方式	0
	ADJ. ボタン設定	0
	撮影設定警告	0
撮影	連写	×
	露出補正	0
	ホワイトバランス	0
	画質・サイズ	0
	フォーカス	0
	測光方式	0
	ISO 感度	0
	シャープネス	0
	長時間露光	0
	インターバル撮影	×
	日付入れ撮影	0
	セルフタイマー	×
	フラッシュ	0
	マクロ	×
	文字濃度	0
	スローシャッター速度制限	0
	動画サイズ	0
	サイズ(文字)	0

# F. 内蔵メモリー /SD メモリーカードの記録可能枚数

内蔵メモリー/SDメモリーカードの容量別、画質/サイズ別の記録可能枚数の目安は、次のとおりです。

モード	画質	画像サイズ	内蔵	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
静止画	F	2304 × 1728	6	16	33	68	136	275
	N	2304 × 1728	12	31	64	130	260	523
	F	1600 × 1200	10	26	53	108	216	436
	N	1600 × 1200	20	51	104	211	421	849
	F	1280 × 960	15	38	79	159	318	641
	N	1280 × 960	29	72	149	301	600	1209
	N	640 × 480	128	315	645	1305	2600	5239
文字		2304 × 1728	20	51	104	211	421	849
		1280 × 960	128	315	645	1305	2600	5239
動画		320 × 240	35 秒	87秒	177秒	359 秒	716秒	1444秒
		160 × 120	129秒	318秒	651秒	1317秒	2624 秒	5287 秒

# ∭ ×モ

- ・残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量が増減するため、 実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。
- ・同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数な ど数値が異なることがあります。
- ・連続撮影 (録音) 時間は、カードの種類・容量・性能などによって、異なります。

# G. 海外でお使いのときは

AC アダプター(型名: AC-4b) について

交流 100V、50Hz/60Hz の地域でご使用になれます。

電源コンセントの形状が異なる国では、使用先の国の電源コンセントにあった変換アダ プターをあらかじめ旅行代理店でおたずねのうえ、ご用意ください。

#### 保証書について

本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用に ついては、ご容赦ください。

#### 再生等で現地のテレビを使用する場合

映像入力端子付きのテレビ(またはモニター)で再生することができます。付属の AV ケーブルをご使用ください。

本機では、テレビ方式は NTSC と PAL に対応しています。現地のテレビ環境にあわせて、カメラのビデオ方式を切り替えてご使用ください。

海外へお出かけの際は、ビデオ方式をご確認の上、ご使用ください。

# H. 使用上のご注意

- ・本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。
- ・外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよび その費用については、ご容赦ください。
- ・カメラを落としたり、衝撃を与えないよう十分に注意してください。
- ・フラッシュを連続して発光させると発光部が熱くなりますので、必要以上に 連続してフラッシュを発光させないでください。
- ・視力障害の原因にもなりますので、目の近くでフラッシュを発光させたり、 ファインダーから直接太陽や強い光を見ないでください(特に乳幼児)。
- ・事故を起こす原因にもなりますので、運転者などに向かってフラッシュを発 光しないでください。
- ・電池をご使用の場合、カメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り 出さないでください。
- ・液晶モニターに太陽の光やライトが当たると、白っぽくなり見えにくくなる ことがあります。
- ・液晶モニターには、一部に常時点灯、あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。また、液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。
- ・カメラを持ち運ぶときは、レンズや液晶モニターをぶつけないよう十分に注意してください。
- 温度変化の激しいところでは、カメラ内部で水滴が生じる結露という現象が発生し、ガラス面がくもったり、作動不良などを起こすことがあります。このようなときは、一度カメラをビニール袋かパッグに入れ、できるだけ温度変化をゆるやかにし、温度差が少なくなってから取り出すようにしてください。
- ・故障の原因になりますので、マイク、スピーカーの穴に針等を通さないでく ださい。

# ₩¥₹

#### 結露の発生しやすい状態

- ・本機を急激な温度差のあるところに移動したとき
- ・湿気の多いとき
- ・暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷房が直接あたるとき

#### I. お手入れと保管について

#### お手入れ

- ・レンズに指紋や汚れがつくと、画質が悪くなることがありますので、ご注意 ください。
- ・レンズにゴミや汚れがついたときは、直接手を触れず市販のブロアーで吹き 飛ばすか、柔らかい布で軽くふき取ってください。
- ・海辺や薬品を使う場所で使用したあとは、特に入念にふいてください。
- 万一カメラの具合が悪いときは、リコー修理受付センターにご相談ください。
   このカメラには高電圧回路があります。危険ですから絶対にご自分で分解しないでください。
- ・シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- ・液晶モニターの表面は、傷つきやすいので、かたい物でこすったりしないでください。
- ・液晶モニターの表面は、液晶ディスプレイの表面清掃用に市販されている溶 剤を、柔らかい布に少量含ませて軽くふき取ってください。

#### 保管について

・次のような場所での保管は、カメラの故障の原因になりますので避けてください。

高温多湿、または湿度、温度変化の激しい場所

砂、ほこり、ちりの多い場所

振動の激しいところ

防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品などに長時間接触するところ 強い磁場の発生するところ(モニター、トランス磁石のそばなど)

・電池をご使用の場合、長時間本機をご使用にならないときは、電池を取り出して保管してください。

#### お手入れ時のご注意

- (1)必ず電源をオフにしてください。
- (2)バッテリーやACアダプターを取り外して、お手入れしてください。

# J. エラーメッセージが表示されたら

液晶モニターにエラーメッセージが表示されたときは、次の方法で対処してください。

エラーメッセージ	原因と対応方法	参照頁
CARD を入れてください。	カードがセットされていません。カードをセットしてください。	P.20
セットアップメニューから 日付を設定してください。	日付が設定されていません。日付を設定してく ださい。	P.98
FILE NUMBER OVER	ファイル番号の制限を超えています。不要な ファイルを削除するか、他のカードをご使用く ださい。	P.95
表示できないファイルです。	再生できないファイルを選択しました。	_
容量不足です。コピーしますか。	カードの容量が不足しているため、すべての ファイルをコピーできません。他のカードをご 使用ください。	P.19
プロテクトされています。	プロテクトされたファイルを削除しようとして います。	P.77
カードが書き込み禁止です。	カードが「LOCK(書き込み禁止)」されています。ロックを解除してください。	P.19
プリント設定できないファ イルです。	プリント設定できないファイル(動画など)で す。	_
容量不足です。	ファイルを記録できません。ファイルを削除するか、空き容量を確保してください。	P.39, P.88, P.89
	画像のプリント指定枚数が制限を超えています。 どれか画像を選択し、枚数を0にしてください。	-
内蔵メモリーを初期化して ください。	内蔵メモリーを初期化する必要があります。	P.89
CARD を初期化してください。	カードが初期化されていません。カードを初期 化してください。	P.88
使用できない CARD です。	再度初期化し直してください。それでもエラー メッセージが表示されるときは、カードの異常 が考えられます。そのカードを使用しないでく ださい。	P.88
メモリー書き込み中	ファイルをメモリーに書き込んでいます。書き 込みが終わるまでお待ちください。	_
ファイルがありません。	再生できるファイルがありません。	-
記録できません。	撮影可能枚数が 0 になりました。他のカードや 内蔵メモリーに切り替えてください。	-
メモリー容量不足です。記録できません。	ファイルを記録できません。ファイルを削除するか、空き容量を確保してください。	P.39, P.88, P.89

#### K. アフターサービスについて

- 本製品が万一故障した場合は、保証書に記載された保障期間内で無料修理いたしますので、リコー修理受付センターかお買い上げの販売店にお申し出ください。なお、リコー修理受付センターに、売替参いたがくに際1,ての諸書用はお客様にで、自和願います。
- 2. つぎの場合は上記保証期間内でも無料修理の対象にはなりません。
  - ①使用説明書に記載されている使用方法と異なる使用による故障。
  - ②使用説明書に記載されている当社指定の修理取り扱い所以外で行われた修理、改造、 分解掃除等による故障。
  - ③火災、天災、地変等による故障。
  - ④保管上の不備(高温多湿や防虫剤の入った場所での保管、電池等の液漏等、カビ発生 等)による故障。
  - ⑤浸(冠)水、飲物(ジュース、酒類等)かぶり、砂(泥)入り、ショック、落下等による故障。
- 保証書に記載された保障期間経過後は、本製品に関する修理は有償修理とさせていただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましては、お客様のご負担とさせていただきます。
- 4. 保証書の添付のない場合や、販売店名、ご購入年月日の記入がない場合ならびに記載事項を訂正された場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。
- 5. 保証期間内であっても、本製品について各部点検、精密検査等を特別に依頼された場合 には、別途実費をお客様にご負担いただきます。
- 6. 保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップ等の付属品類および本製品に付帯している消耗品類(電池類)は保証の対象となりません。
- 無償修理期間中であると否とにかかわらず、本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および得べかりし利益の損失)等については補償いたしかねます。
- 8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
  - \*以上の保証規定は無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を 制限するものではありません。
  - \*以上の保証規定は本製品に関する保証書にも同様の趣旨で記載されています。
- 9. 本製品の補修用性能部品(機能、性能を維持するために不可欠な部品)は、5年を目安に保有しております。
- 10.浸(冠)水、砂(泥)入り、強度の衝撃、落下等で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの等は修理できない場合もあります。で了承ください。

# **IJ** メモ

さい。

- ・修理にお出しになる前に、バッテリーの消耗のチェックと使用説明書の再読 (ご使用方法の再確認)をお願いいたします。
- ・修理箇所によっては修理に日数がかかる場合もございますので、修理には余裕を持ってお出しください。
- ・修理にお出しになる際は、故障内容と故障箇所をできるだけ詳しくお申し出く ださい。
- たさい。 ・修理にお出しになる際は、修理に直接関係のない付属品類は添付しないでくだ
- ・大事な記録(結婚式や海外旅行等)を撮影されるときには、前もってテスト撮影をしてカメラの調子をご確認くださるとともに、使用説明書や予備のバッテリーの携帯等をお勧めいたします。
- ・修理にお出しになった場合、メモリカードおよび内蔵メモリー内のデータについては保証できません。

# 索引

<b>※5</b>		竹工儿	
		削除	
== == ++*		撮影可能枚数	17
記号・英数字		撮影設定警告	101
Acrobat Reader	106	撮影設定初期化	
AC アダプター		サムネイル表示	35
ADJ. ボタン		シーン	32
		シャープネス	60
ADJ. ボタン設定		仕様	132
Caplio Software CD-ROM 11		使用説明書(ソフトウェア編)	
Caplio Transfer Software			
CaplioViewer	105	106,	120
Caplio レスキュー		初期化 - カード	88
CARD ヘコピー	84	初期化 - 内蔵メモリー	89
CARD 連続 No		シンクロモニターモード	23
		ズーム	
DirectX		接写	
DPOF		毎年 節電モード	30
ISO 感度	53		
LANGUAGE	99	セルフタイマー	
LCD 輝度調節		測光方式	61
M (メモリー逆戻り) 連写		t∈	
PictBridge		ダイレクトプリント	42
RICOH Gate La		長時間露光	
Ridoc Desk 2000 Lt		デジタルズーム	
SD メモリーカード	19	電源	
S (ストリーム) 連写	69		
USB ケーブル		電池	
USB ドライバー		電池の残量表示	
		同梱品	
WIA ドライバー	105	トラブル	126
あ			
	144	な	
アフターサービス		日時	22
アンインストール		日時設定	
インターバル撮影			
エラーメッセージ	143	は	
オートパワーオフ	21 94	半押し	25
お困りのときは		ハンドストラップ	
	120		
か		ヒストグラム表示	
拡大表示	33 36	日付入れ撮影	
画質モード		ビデオケーブル	10
		ビデオ方式	100
画質・サイズ		フォーカス	57
画像確認時間		フォーカスロック	27
画像サイズ	55	ブザー音	
画像サイズ変更	83	フゥー目 フラッシュ	
カメラの各部の名称			
カメラの構えかた		プロテクト	
逆光撮影		ホワイトバランス	51
		<b>ま</b>	
記録可能枚数		•	
記録先	19	マウンター	
クイックレビュー	33	マクロ撮影	30
グリッドガイド表示	23	文字濃度	
<b>ਰ</b>		6	
再生	33	リチャージャブルバッテリー .	11 134
	_		1 1, 10-

再生元 .......34

連写	69
露出補正	50

# リコー修理受付センター

万一、本製品がご使用中に故障した場合は、下記のサービスメニューからお客様がご希望のサービス方法をお選びいただき、記載されているリコー修理受付センターまでお申し込みください。

\*本製品の保証書に記載された保証期間内は、無料修理となりますが、保証書裏面の保証規定第2項の記載に該当する場合は、保証の対象にはなりません。

\*各サービスメニューの対象は、製品本体のみとさせていただきます。

\*本サービスは、日本国内のみ有効です。

#### ●たくはいサービス●

着払い宅配便にてお送りいただくサービスです。

#### ●ひきとりサービス●

運送業者がお客様のご自宅(事務所)に訪問し、機械を梱包してお預りします。

#### ●こうかんサービス●

お使いの機種と同一機種を運送業者が持参し、交換致します。機械を連続してご使用になっていて、修理のためにお預りできないお客様に最適です。 \*本サービスは初年度保証期間終了後に有効となります。

#### ●もちこみサービス●

お買い上げのご販売店、「全国サービス拠点一覧」(http://www.r-ts.co.jp/kyoten)に記載されている最寄りのサービスステーション、カメラサービスセンター(裏表紙)のいずれかにお持ちいただくサービスです。

#### 時間帯指定サービス

たくはいサービス、ひきとりサービス、こうかんサービスの各サービスで、修理完成品の配達日の時間帯指定ができます。時間帯は  $10:00\sim20:00$  までの間で、時間帯区切りは 2 時間です。

1)10:00  $\sim$  12:00 2)12:00  $\sim$  14:00 3)14:00  $\sim$  16:00

 $4)16:00 \sim 18:00$   $5)18:00 \sim 20:00$ 

\*リコー修理受付センターへご連絡の際、お申し込みください。

#### お願い

- 1. 修理に際し、メモリー等記憶装置内のデータの保存については保証いたしかねますのでご了承ください。
- 修理におだしになる前に、バッテリーのチェックと使用説明書の再読(ご使用方法の 再確認)をお願いします。
- 3. 修理個所によっては規定以上の日数がかかる場合がございますので、修理には余裕を 持ってお出しください。
- 4. 修理ご依頼の際は、故障内容と故障個所をできるだけ詳しくお申し出ください。
- 5.「リコー修理受付センター」は上記取扱商品の故障に関する修理方法、修理期間等の お問い合わせに限らせていただきます。

修理以外の製品に関する機能・性能、使用方法のお問合せ、ご相談は巻末に記載のリコー お客様相談室までお願い申し上げます。

# 「環境対応」から「環境保全」、そして「環境経営」へ。

リコーは地球環境に配慮した活動も積極的に推進し、かけがえのない地球の一市民 として、環境保全活動も経営の重要課題として積極的に推進しています。



デジタルカメラについても環境負荷削減を目指し、「消費電力削減」、製品に含有される「環境影響化学物質削減」などに取り組んでいます。

使用説明書についてもシンプルでわかりやすくするとともに詳細を CD-ROM 化することで紙の削減と使いやすさの両立をめざしました。

#### 困ったときには

本書の「お困りのときは」( $\rightarrow$ P.126)をご覧ください。また、付属のCD-ROMに収められている **Caplio レスキュー(トラブルシューティング)**もお試しください。それでも問題が解決しないときには、「リコーお客様相談室」にご連絡ください。

#### リコーお客様相談室

0120

電話 0120-000475 FAX 0120-479417

受付時間:9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

インターネットでもご相談をお受けしています。 http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html

	1 //	•
	デジタルカメラ修理受付	
	全国サービス拠点一覧(リコー テクノシステムズ株式会社)	http://www.r-ts.co.jp/kyoten
	リコー修理受付センター (リコーロジスティックス株式 会社)	電話 0120-053956 受付時間: 9:30 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く) 宅配便を利用した修理品の受付センターです。
	カメラサービスセンター	〒 104-0061 東京都中央区銀座 6-14-7(リコー三愛ビル別館) 電話 03-3543-4187 受付時間:9:30 ~ 17:00(土、日、祝日を除く)

株式会社リコー 〒107-8544 東京都港区南青山 1-15-5 リコービル 電話: 03-3479-3111(代表) 2004 年 8 月 JA Printed in China



\*L720 1971A\*